

Die Alarmanlage des Fahrzeugs ist nach Thatcham-Kategorie 1 geprüft und entspricht den EU-Vorschriften 97/116 und der EU-Richtlinie 95/56 EG.

## KOMFORTMODUS

Wird die Tür mit dem Jaguar Smart Key oder mit der Funktion „Keyless Entry“ geöffnet, bewirkt die Fahrzeugelektrik den Wechsel in den Komfortmodus. Dabei werden folgende Systeme aktiviert:

- Fahrerpositionsspeicher
- Sitz- und Lenksäuleneinstellung
- Innen- und Außenbeleuchtung
- Informationsdisplay.
- Zusatzsteckdose.

## KOMFORTÖFFNUNG

Die Entriegelungstaste am Jaguar Smart Key drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird entriegelt und die Alarmanlage wird sofort ausgeschaltet. Nach drei Sekunden werden alle Fenster geöffnet.

Um das Öffnen der Fenster bei aktiver Komfortöffnung unter Verwendung des Smart Key abzubrechen, eine beliebige Taste am Smart Key betätigen.

**Hinweis:** Die Komfortöffnung kann über das Einstellungsmenü Sicherheit/Fahrzeug auf dem Touchscreen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Siehe **60, FAHRZEUGEINSTELLUNGEN**.

## WEGFAHR-TÜRVERRIEGELUNG

Verriegelt alle Türen, wenn die Fahrgeschwindigkeit einen eingestellten Wert überschreitet. Eine von drei eingestellten Geschwindigkeiten kann über das Einstellungsmenü Sicherheit/Fahrzeug auf dem Touchscreen ausgewählt werden. Siehe **60, FAHRZEUGEINSTELLUNGEN**. Bei Verwendung der Ver- und Entriegelungstasten (siehe **222, FAHRERBEDIENELEMENTE**) wird die Wegfahr-Türverriegelung für den Rest einer Fahrt deaktiviert.

Wird eine einzelne Tür entriegelt und geöffnet, werden alle Türen erneut verriegelt, wenn die offene Tür wieder geschlossen wird.

**Hinweis:** Die Wegfahr-Türverriegelung kann über das Einstellungsmenü Sicherheit/Fahrzeug auf dem Touchscreen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Siehe **60, FAHRZEUGEINSTELLUNGEN**.

## LENKRADSCHLOSS

Das elektronische Schloss ist Bestandteil der Lenksäule und verriegelt und entriegelt gemeinsam mit dem Fahrzeugverriegelungssystem und der Alarmanlage. Das Lenkradschloss verriegelt ebenfalls verzögert, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Bei einer Fehlfunktion des Lenkradschlusses erscheint auf dem Informationsdisplay die Meldung **Lenksäule verriegelt**. In diesem Fall folgende Schritte durchführen:

1. Das Fahrzeug mit dem Smart Key ver- und dann entriegeln.
2. Erneut versuchen, das Lenkradschloss zu entriegeln. Dazu das Lenkrad behutsam nach links und rechts drehen.
3. Falls die Fehlfunktion anhält, unverzüglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.