

# Aussteigen aus dem Fahrzeug

Zum Doppelverriegeln des Fahrzeugs die Taste innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken. Die Warnblinkleuchten leuchten zweimal auf (zweites Blinken länger). Bei Fahrzeugen für bestimmte Märkte ertönt ein doppelter Warnton.

**Hinweis:** Das schlüssellose Verriegelungssystem wird nur aktiviert, wenn alle Türen, die Motorhaube und der Kofferraumdeckel geschlossen sind und der Jaguar Smart Key sich außerhalb des Fahrzeugs befindet. Sind die vorstehenden Bedingungen nicht erfüllt, ertönt ein doppelter Warnton.

## OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM

Zur Aktivierung des optischen und des akustischen Alarms müssen alle Fenster geschlossen sein. Bei Fahrzeugen mit Doppelverriegelung innerhalb von drei Sekunden die Verriegelungstaste zweimal drücken. Zur Bestätigung des Alarmanlagenstatus blinken die Warnblinkleuchten zweimal auf (bei Fahrzeugen für bestimmte Märkte ertönt ein Signalton).

**Hinweis:** Wird bei eingeschalteter Alarmanlage ein Fenster offen gelassen, kann die Alarmsirene durch Luftströme ausgelöst werden, was von den Innenraumüberwachungssensoren in der Konsole mit den vorderen Innenleuchten erkannt wird.

**Hinweis:** Über das Einstellungs Menü Sicherheit/Fahrzeug auf dem Touchscreen können die Innenraumüberwachungssensoren für die nächste Verriegelung des Fahrzeugs vorübergehend deaktiviert werden. Siehe **60, FAHRZEUGEINSTELLUNGEN**.

## PERIMETERALARM



**An der Diebstahlsicherung dürfen keine Modifikationen oder Ergänzungen vorgenommen werden. Anderenfalls könnte es zu Systemstörungen kommen.**

Zur Aktivierung des perimetrischen Alarms die Verriegelungstaste einmal kurz drücken. Zur Bestätigung des Alarmanlagenstatus blinken die Warnblinkleuchten einmal auf.

## BATTERIEGESTÜTZTER SIGNALTONGEBER

Für einige Märkte ist das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongeber ausgestattet. Dieses Gerät gibt einen Signalton aus, wenn die Fahrzeugbatterie oder die Alarmsirene bei eingeschalteter Alarmanlage abgeklemt wird.

## AUSSCHALTEN DES AUSGELÖSTEN ALARMS

Ein ausgelöster Alarm kann mit einer der nachstehenden Methoden ausgeschaltet werden:

- Drücken der Entriegelungstaste am Jaguar Smart Key.
- Öffnen einer Tür mittels Keyless Entry.
- Drücken des Keyless Start-Knopfs, wenn ein gültiger Jaguar Smart Key vorhanden ist.