

Warnleuchten

SICHERHEITSGURT (ROT)



In den folgenden Situationen leuchtet die Warnleuchte nach dem Einschalten der Zündung auf:

- Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist nicht angelegt.
- Eine Person sitzt unangeschnallt auf dem Beifahrersitz.

Die Warnleuchte muss erlöschen, wenn der betreffende Sicherheitsgurt angelegt wird.

BELTMINDER (ROT)



Die Beltminder-Funktion, die mit derselben Warnleuchte verknüpft ist wie die Sicherheitsgurtwarnung, weist darauf hin, dass der Sicherheitsgurt des Fahrers und/oder des Beifahrers nicht angelegt ist.

Beträgt die Fahrgeschwindigkeit mindestens 16 km/h und hat eine Person auf einem Vordersitz den Sicherheitsgurt nicht angelegt, blinkt die Warnleuchte auf.

Das Blinksignal bleibt 10 Sekunden lang aktiviert und wird dann ca. fünf Minuten lang alle 10 Sekunden bzw. bis zum Anlegen des bzw. der Sicherheitsgurte oder bis zum Anhalten des Fahrzeugs wiederholt.

Leuchtet die Warnleuchte nach dem Anlegen des Sicherheitsgurtes bzw. der Sicherheitsgurte noch auf, ist so bald wie möglich ein qualifizierter Techniker hinzuzuziehen. Es kann gefahrlos weitergefahren werden, wenn die Warnleuchte aufleuchtet, sofern der Sicherheitsgurt bzw. die Sicherheitsgurte ordnungsgemäß angelegt ist/sind.

Vor Antritt der Fahrt müssen alle Fahrzeuginsassen den Sicherheitsgurt anlegen.

***Hinweis:** Wird ein schwerer Gegenstand auf dem Beifahrersitz abgelegt, kann die Beltminder-Funktion aktiviert werden. Daher wird empfohlen, den Gegenstand in den Kofferraum zu legen.*

ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) (ORANGE)



Wenn die Warnleuchten für das ABS-System und die Bremse gleichzeitig aufleuchten, darf das Fahrzeug bis zur Beseitigung der Störung nicht gefahren werden. Sofort einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.



Leuchtet auf, wenn eine Störung im ABS-System erkannt wurde (gleichzeitig wird eine

Warnmeldung angezeigt).

Das Bremssystem funktioniert nach wie vor, jedoch ohne ABS-Unterstützung.

Leuchtet die Warnleuchte nach dem Leuchtenprüfzyklus weiterhin, ist so bald wie möglich ein qualifizierter Techniker hinzuzuziehen.

MOTORFEHLFUNKTION (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Zündung eingeschaltet ist, und erlischt, wenn der Motor gestartet wird.

Leuchtet die Warnleuchte bei laufendem Motor auf, liegt eine Motorstörung vor.

Für die Behebung einer solchen Störung sind spezielle Diagnosegeräte erforderlich. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

Das Fahrzeug kann weiterhin gefahren werden, kann aber in den Notbetrieb wechseln, in dem eine geringere Motorleistung verfügbar sein kann.