

SEITENAIRBAGS UND WINDOWBAGS

Seitenairbags

Die Seitenairbags dienen dem Schutz des Brustkorbbereichs und lösen nur bei einem Seitenaufprall auf der jeweiligen Seite des Aufpralls aus.

Bei Fahrzeugen mit Cabrioverdeck schützt dieser Airbag zusätzlich Kopf des Fahrers.

Windowbags (nur Coupé).

Die Windowbags werden bei Seitenaufprall oder Überschlagen ausgelöst und bieten einen größeren Schutz vor schweren Kopfverletzungen.

AUSWIRKUNGEN DER AIRBAGAUSLÖSUNG



Beim Entfalten eines Airbags wird ein feines Pulver freigesetzt. Das ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion. Das Pulver kann die Haut reizen und muss gründlich aus den Augen und allen Schnitten oder Abschürfungen gespült werden.



Die Airbagauslösung wird von einem sehr lauten Geräusch begleitet, das als unangenehm empfunden werden und zu vorübergehendem Hörverlust führen kann.

AIRBAG-WARNLEUCHTE



Die Airbag-Warnleuchte befindet sich auf der Instrumententafel und leuchtet während der Leuchtenprüfung auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.



Zeigt die Warnleuchte an, dass ein Fehler im System vorliegt, auf dem Beifahrersitz kein Kinderrückhaltesystem befestigen.

Weist die Warnleuchte einen der folgenden Zustände auf, muss das Fahrzeug unverzüglich von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb geprüft werden.

- Die Warnleuchte leuchtet nicht auf, wenn der START/STOP-Knopf betätigt wird.
- Die Warnleuchte erlischt nicht innerhalb von (etwa) sechs Sekunden nach Betätigung des START/STOP-Knopfs.
- Die Warnleuchte leuchtet zu einer anderen Zeit als bei der Leuchtenprüfung auf.

Beim Einschalten der Zündung überwacht ein Diagnosesteuergerät die Bereitschaft der elektrischen Stromkreise des Systems. Zu den überwachten Elementen des zusätzlichen Rückhaltesystems (SRS) gehören:

- SRS-Warnleuchte.
- Drehkupplung.
- Airbagmodule.
- Sicherheitsgurtstraffer.
- Airbagdiagnosesteuergerät.
- Aufprallsensoren.
- Airbag-Kabelstränge.
- Airbag-Statusanzeige
- Vordersitz-Gurtschlossschalter.
- Sitzschienensensor Vordersitz.
- Überschlagsensoren (nur Coupé).

DEAKTIVIEREN DES BEIFAHRERAIRBAGS

(außer Australien)



Der Beifahrerairbag darf nur deaktiviert werden, wenn ein Kinderrückhaltesystem auf dem Beifahrersitz angebracht wird.