

Ist eine der Türen, die Motorhaube oder der Kofferraum nicht ganz geschlossen, wenn versucht wird, das Fahrzeug mit dem Smart Key oder dem schlüssellosen Verriegelungssystem zu verriegeln, wird das Fahrzeug nicht verriegelt und es ertönen zwei Signaltöne. Prüfen, ob alle Türen, die Motorhaube und der Kofferraum korrekt geschlossen sind, und das Fahrzeug erneut verriegeln.

KOMFORTSCHLIESSUNG



Bevor die Komfortschließung betätigt wird, ist sicherzustellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können.

Sicherstellen, dass beide Türen geschlossen sind, und anschließend die Verriegelungstaste am Smart Key drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt, und der vollständige Alarm wird sofort eingeschaltet. Nach drei Sekunden werden alle offenen Fenster geschlossen.

PERIMETERALARM



An der Alarmanlage dürfen keine Änderungen vorgenommen und es dürfen keine zusätzlichen Bauteile hinzugefügt werden. Anderenfalls könnte es zu Systemstörungen kommen.

Die Perimeter-Alarmanlage wird aktiviert, wenn das Fahrzeug einfach verriegelt wird. Siehe **15, VERRIEGELN DES FAHRZEUGS UND EINSCHALTEN DER ALARMANLAGE**.

Bei Aktivierung ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Die Motorhaube, der Kofferraum oder eine Tür wird geöffnet.
- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM

Das vollständige Alarmsystem wird aktiviert, wenn das Fahrzeug doppelt verriegelt wird. Siehe **15, VERRIEGELN DES FAHRZEUGS UND EINSCHALTEN DER ALARMANLAGE**.

Bei Aktivierung ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Die Motorhaube, der Kofferraum oder eine Tür wird geöffnet.
- Es wird eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum festgestellt.
- Ein Fenster, die Windschutzscheibe bzw. die Heckscheibe wurde eingeschlagen.
- Das Fahrzeug wird angehoben oder geneigt.
- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

BATTERIEGESTÜTZTER SIGNALTONGEBER

Für einige Märkte ist das Fahrzeug mit einem separaten batteriegestützten Signaltongebener ausgestattet. Dieses Gerät gibt einen Signalton aus, wenn die Fahrzeugbatterie oder die Alarmsirene bei eingeschalteter Alarmanlage abgeklemmt wird.

AUSSCHALTEN DES AUSGELÖSTEN ALARMS

Wurde der Alarm ausgelöst, kann er mit einer der folgenden Methoden deaktiviert werden:

- Drücken der Entriegelungstaste am Smart Key.
- Öffnen einer Tür mittels Keyless Entry.
- Drücken des START/STOP-Knopfs, wenn ein gültiger Smart Key vorhanden ist.