

Bedienelemente.....	118
Gerät wechseln.....	123
Koppeln.....	122–123
Wiedergabe.....	121
Traktionskontrolle	
Ausschalten.....	89
Einschalten.....	89
TracDSC.....	90
Umschalten zwischen DSC und TracDSC.....	90
Transportieren des Fahrzeugs.....	215
TV	
Bedienelemente.....	124

## U

Über dieses Handbuch.....	2
Überprüfen des Drucks (Reifen)	
Überprüfen nach einer Reparatur.....	208
Übersicht	
Fahrerbedienelemente.....	
Übersteuern.....	89
Uhr.....	39
Untersteuern.....	89
USB-Geräte	
Anschließen mehrerer Geräte.....	121

## V

Verankerungen (Gepäck).....	76
Verbandskasten.....	163
Verkehrsfunksender (TMC).....	147
Verlassen des Fahrzeugs	
Alarmanlage einschalten.....	15, 19
Doppelverriegelung.....	16
Einfache Verriegelung.....	16
Fehlverriegelung beim Schließen.....	16
Innenverriegelungen.....	16
Komfortschließung.....	17
Notfallverriegelung.....	19
Optischer und akustischer Alarm.....	17
Passive Aktivierung der Alarmanlage.....	18
Perimeteralarm.....	17
Türschlösser und Entriegelungshebel.....	16

## Verriegeln

Automatische Wiederverriegelung.....	18
Doppelverriegelung.....	15–16
Einfach.....	16
Einfache Verriegelung.....	15
Fehlverriegelung.....	16
Im Notfall.....	19
Komfortschließung.....	17
Mit dem Notschlüssel.....	19
Notfallverriegelung.....	19
Sicherheitssensorfehler.....	18
Türschlösser und Entriegelungshebel.....	16
Wegfahr-Türverriegelung.....	10
Verriegelung mit dem Notschlüssel.....	19
Verwenden der Einparkhilfen.....	100
Verwenden der	
Geschwindigkeitsregelung.....	106
Verwendung des Reserverads	
Wichtige Informationen.....	213
Video-Mediaplayer	
Bedienelemente.....	126
Gesperrte Anzeige.....	127
Vollbildanzeige.....	127
VIN-Nummer.....	219
Vollbildansicht für Video.....	127
Vorheriges Ziel.....	143
Vorwärtseinparkhilfen.....	100
Lautstärke.....	101
Systemfehler.....	101

## W

### Während der Fahrt

Aktives Auspuffsystem.....	83
Ausschalten des intelligenten	
Stopp-Start-Systems.....	85
Automatischer	
Geschwindigkeitsbegrenzer.....	105
Bremsen wichtige Informationen.....	97
DSC Dynamic Launch.....	91
DSC konfigurierbare Modi.....	93
DSC Modus Regen/Eis/Schnee.....	91
Einfahren.....	156
Einschalten des intelligenten	
Stopp-Start-Systems.....	84

Elektronische Bremskraftverteilung.....	97
Fahrerbedienelemente.....	
Meldungen des Warnsystems „Toter Winkel“.....	60
Nach einer Kollision.....	217
Notbremsassistent.....	97
Regensensor.....	54
Richtiges Sitzen.....	23
Tägliche Überprüfungen.....	157
Verwenden der Geschwindigkeitsregelung.....	106
Vor dem Anlassen.....	217
Warnleuchte DSC aktiv.....	45
Warnleuchte Gangschaltung.....	46
Warnsystem „Toter Winkel“.....	58
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....	59
Wöchentliche Überprüfungen.....	157
Warndreieck.....	163
Warnleuchte Antiblockiersystem (ABS).....	44
Warnleuchte Intelligentes Stopp-Start-System.....	46
Warnleuchte Motor/Getriebe.....	45
Warnleuchte Motortemperatur.....	43
Warnleuchten.....	43
ABS.....	44
Airbags.....	36, 45
Aktives Kurvenlichtsystem (AFS).....	45
Akustische Warnsignale und Anzeigen.....	47
Außentemperatur.....	46
Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer.....	45
Begrenzungsleuchten.....	46
Bremsen.....	43–44
DSC aktiv.....	45
Fernlicht.....	46
Fernlicht-Assistent.....	46
Feststellbremse.....	44
Geschwindigkeitsregelung.....	46
Intelligentes Stopp-Start-System (grün).....	46
Leuchten.....	46
Leuchtenprüfung.....	43
Motor/Getriebe.....	45
Motortemperatur.....	43
Nebelschlussleuchten.....	45
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS).....	46
Sicherheitsgurt.....	44
Warnleuchte Gangschaltung.....	46
Wichtige Warnmeldung.....	43
Warnsystem „Toter Winkel“ angezeigte Meldungen.....	60
Benachrichtigung über ein überholendes Fahrzeug.....	58
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....	59
Sensorblockierung.....	60
Wartung Abklemmen der Starthilfekabel.....	178
Airbags.....	37
Anbringungsorte der Schilder.....	219
Auswechseln einer Sicherung.....	181
Auswuchtung.....	157
Bremsbeläge.....	157
Bremsflüssigkeitsstand.....	171
Datenaufzeichnung.....	217
Einfahren.....	156
Entfernen von Fett und Teer.....	165
Entfernen von Flecken.....	166
Füllmengen.....	226
Glühlampenspezifikation.....	226
Glühlampenwechsel.....	160
Kofferraumsicherungskasten.....	191
Kraftstoffsystem.....	158
Lackreparatur.....	164
Motorkühlmittelfüllstand.....	170
Motorölstand.....	169
Motorraum-Sicherungskasten.....	182
Öl nachfüllen.....	170
Polieren.....	165
Reifendruckkontrolle nach einer Reparatur.....	208
Reifenreparaturatz.....	205
Reifenreparaturverfahren.....	207
Reinigung Außen.....	164
Einparkhilfesensoren.....	101
Glas.....	165
Heckscheibe.....	165