

Bedienelemente.....	118
Gerät wechseln.....	123
Koppeln.....	122–123
Wiedergabe.....	121
Traktionskontrolle	
Ausschalten.....	89
Einschalten.....	89
TracDSC.....	90
Umschalten zwischen DSC und TracDSC.....	90
Transportieren des Fahrzeugs.....	215
TV	
Bedienelemente.....	124

U

Über dieses Handbuch.....	2
Überprüfen des Drucks (Reifen)	
Überprüfen nach einer Reparatur.....	208
Übersicht	
Fahrerbedienelemente.....	
Übersteuern.....	89
Uhr.....	39
Untersteuern.....	89
USB-Geräte	
Anschließen mehrerer Geräte.....	121

V

Verankerungen (Gepäck).....	76
Verbandskasten.....	163
Verkehrsfunksender (TMC).....	147
Verlassen des Fahrzeugs	
Alarmanlage einschalten.....	15, 19
Doppelverriegelung.....	16
Einfache Verriegelung.....	16
Fehlverriegelung beim Schließen.....	16
Innenverriegelungen.....	16
Komfortschließung.....	17
Notfallverriegelung.....	19
Optischer und akustischer Alarm.....	17
Passive Aktivierung der Alarmanlage.....	18
Perimeteralarm.....	17
Türschlösser und Entriegelungshebel.....	16

Verriegeln

Automatische Wiederverriegelung.....	18
Doppelverriegelung.....	15–16
Einfach.....	16
Einfache Verriegelung.....	15
Fehlverriegelung.....	16
Im Notfall.....	19
Komfortschließung.....	17
Mit dem Notschlüssel.....	19
Notfallverriegelung.....	19
Sicherheitssensorfehler.....	18
Türschlösser und Entriegelungshebel.....	16
Wegfahr-Türverriegelung.....	10
Verriegelung mit dem Notschlüssel.....	19
Verwenden der Einparkhilfen.....	100
Verwenden der	
Geschwindigkeitsregelung.....	106
Verwendung des Reserverads	
Wichtige Informationen.....	213
Video-Mediaplayer	
Bedienelemente.....	126
Gesperzte Anzeige.....	127
Vollbildanzeige.....	127
VIN-Nummer.....	219
Vollbildansicht für Video.....	127
Vorheriges Ziel.....	143
Vorwärtseinparkhilfen.....	100
Lautstärke.....	101
Systemfehler.....	101

W

Während der Fahrt

Aktives Auspuffsystem.....	83
Ausschalten des intelligenten	
Stopp-Start-Systems.....	85
Automatischer	
Geschwindigkeitsbegrenzer.....	105
Bremsen wichtige Informationen.....	97
DSC Dynamic Launch.....	91
DSC konfigurierbare Modi.....	93
DSC Modus Regen/Eis/Schnee.....	91
Einfahren.....	156
Einschalten des intelligenten	
Stopp-Start-Systems.....	84

Elektronische Bremskraftverteilung.....	97	Nebelschlussleuchten.....	45
Fahrerbedienelemente.....		Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS).....	46
Meldungen des Warnsystems „Toter Winkel“.....	60	Sicherheitsgurt.....	44
Nach einer Kollision.....	217	Warnleuchte Gangschaltung.....	46
Notbremsassistent.....	97	Wichtige Warnmeldung.....	43
Regensensor.....	54	Warnsystem „Toter Winkel“	
Richtiges Sitzen.....	23	angezeigte Meldungen.....	60
Tägliche Überprüfungen.....	157	Benachrichtigung über ein überholendes Fahrzeug.....	58
Verwenden der		Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....	59
Geschwindigkeitsregelung.....	106	Sensorblockierung.....	60
Vor dem Anlassen.....	217	Wartung	
Warnleuchte DSC aktiv.....	45	Abklemmen der Starthilfekabel.....	178
Warnleuchte Gangschaltung.....	46	Airbags.....	37
Warnsystem „Toter Winkel“.....	58	Anbringungsorte der Schilder.....	219
Erfassen von in der Nähe befindlichen Fahrzeugen.....	59	Auswechseln einer Sicherung.....	181
Wöchentliche Überprüfungen.....	157	Auswuchtung.....	157
Warndreieck.....	163	Bremsbeläge.....	157
Warnleuchte Antiblockiersystem (ABS).....	44	Bremsflüssigkeitsstand.....	171
Warnleuchte Intelligentes Stopp-Start-System.....	46	Datenaufzeichnung.....	217
Warnleuchte Motor/Getriebe.....	45	Einfahren.....	156
Warnleuchte Motortemperatur.....	43	Entfernen von Fett und Teer.....	165
Warnleuchten.....	43	Entfernen von Flecken.....	166
ABS.....	44	Füllmengen.....	226
Airbags.....	36, 45	Glühlampenspezifikation.....	226
Aktives Kurvenlichtsystem (AFS).....	45	Glühlampenwechsel.....	160
Akustische Warnsignale und Anzeigen.....	47	Kofferraumsicherungskasten.....	191
Außentemperatur.....	46	Kraftstoffsystem.....	158
Automatischer		Lackreparatur.....	164
Geschwindigkeitsbegrenzer.....	45	Motorkühlmittelfüllstand.....	170
Begrenzungsleuchten.....	46	Motorölstand.....	169
Bremse.....	43–44	Motorraum-Sicherungskasten.....	182
DSC aktiv.....	45	Öl nachfüllen.....	170
Fernlicht.....	46	Polieren.....	165
Fernlicht-Assistent.....	46	Reifendruckkontrolle nach einer Reparatur.....	208
Feststellbremse.....	44	Reifenreparatursatz.....	205
Geschwindigkeitsregelung.....	46	Reifenreparaturverfahren.....	207
Intelligentes Stopp-Start-System (grün).....	46	Reinigung	
Leuchten.....	46	Außen.....	164
Leuchtenprüfung.....	43	Einparkhilfesensoren.....	101
Motor/Getriebe.....	45	Glas.....	165
Motortemperatur.....	43	Heckscheibe.....	165