

6. Sobald das Bluetooth®-System des Fahrzeug erkannt wird, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Bei Aufforderung **Ja** wählen, um die Anmeldung zu bestätigen.
Entweder das Gerät oder das Fahrzeugsystem verlangt eine PIN (persönliche Identifikationsnummer). Bei Aufforderung eine beliebige PIN eingeben und mit **OK** bestätigen.
7. Die gleiche PIN auch in das andere Gerät eingeben.
8. Sobald das Gerät am System angemeldet und damit verbunden ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, bevor auf die Ansicht **Eigene Musik**, Bluetooth® umgeschaltet wird.

***Hinweis:** Einige Mediengeräte werden nicht automatisch verbunden und müssen über das Mediengerät selbst oder über die Option **Gerät wechseln** manuell verbunden werden.*

ANMELDEN UND VERBINDEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

Weitere Informationen zu Bluetooth® siehe **129, INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®**.

1. Die **Bluetooth®**-Funktion des Geräts einschalten. Darauf achten, dass es sich im **Bluetooth®**-Empfangsmodus befindet, der manchmal als Find-Me-Modus bezeichnet wird (weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des Geräts zu entnehmen).
2. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
3. Aus dem **Startmenü**, **Audio/Video** und anschließend **Eigene Musik**, gefolgt von **Bluetooth®** auswählen.
4. Es wird ein Menü angezeigt. **Gerät wechseln** wählen.

5. Die Option **Fahrzeug zu Gerät** wählen.
6. Das Gerät in der angezeigten Liste identifizieren und die zugehörige Option **Anmelden und verbinden** auswählen.
***Hinweis:** Werden mehr als 5 Geräte erkannt, kann es erforderlich sein, den Rollbalken zu benutzen, um die gesamte Liste anzuzeigen.*
7. Bei entsprechender Aufforderung die PIN (persönliche Identifizierungsnummer) in das Gerät eingeben. Nähere Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des Gerätes zu entnehmen.
8. Sobald das Gerät am System angemeldet und damit verbunden ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, bevor auf die Ansicht **Eigene Musik**, Bluetooth® umgeschaltet wird.

***Hinweis:** Es wird empfohlen, die Funktion „Zeitlimit für Startmenü“ aufgrund der Dauer einer Bluetooth®-Suche auszuschalten, bevor versucht wird, **Bluetooth®**-Geräte zu suchen. Diese Einstellung kann über **Setup, Bildschirm, Zeitlimit für Startmenü** geändert werden.*

WECHSELN/TRENNEN EINES GERÄTS

1. Im Menü für die Wiedergabesteuerung die Option **Einstellungen** auswählen.
2. Im Menü **Einstellungen** die Option **Registr.** auswählen.
3. Oder die Option **Verb. trennen** auswählen. Ein Bestätigungsfenster wird eingeblendet, und anschließend wird die Option **Neu suchen** angeboten, oder es kann ein anderes Gerät aus der Liste der angemeldeten Geräte ausgewählt werden.