

# Aussteigen aus dem Fahrzeug

## NEIGUNGSSENSOR

Vom Neigungssensor wird jede Änderung des Fahrzeugwinkels zum Boden erkannt. Wird der Alarm aktiviert und das Fahrzeug ist doppelt verriegelt, lösen alle Änderungen am Neigungswinkel des Fahrzeugs den Neigungsalarm aus.

**Hinweis:** Über „**Fahrzeug einrichten**“ des Instrumententafel-Menüs können die Neigungssensoren für die nächste Verriegelung des Fahrzeugs vorübergehend deaktiviert werden. Siehe 39, **INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

## PASSIVE AKTIVIERUNG DER ALARMANLAGE

Dieses Fahrzeug ist mit einer passiven Alarmaktivierung ausgestattet, von der die Alarmanlage, sofern aktiviert, automatisch eingeschaltet wird. Bei der passiven Aktivierung der Alarmanlage wird 60 Sekunden nach dem Schließen der Fahrertür automatisch die Alarmanlage aktiviert, vorausgesetzt, dass die Beifahrertür, die Motorhaube und der Kofferraum geschlossen sind, die Zündung ausgeschaltet ist und sich im Fahrzeug kein Smart Key befindet.

Durch die passive Alarmfunktion wird das Fahrzeug nicht verriegelt, jedoch wird der Zugang zum Kofferraum über die innere oder äußere Entriegelungstaste verhindert und die Tankklappe wird verriegelt.



Die passive Alarmfunktion kann von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert bzw. deaktiviert werden.

## AUTOMATISCHE WIEDERVERRIEGLUNG UND AKTIVIERUNG DER ALARMANLAGE

Sofern aktiviert, wird durch die Funktion der automatischen Wiederverriegelung und erneuten Aktivierung der Alarmanlage das Fahrzeug automatisch erneut verriegelt und die Wegfahrsperre aktiviert.

Wird bei verriegeltem Fahrzeug und eingeschalteter Alarmanlage die Entriegelungstaste der Fernbedienung gedrückt, innerhalb von 40 Sekunden jedoch weder eine Tür noch der Kofferraum geöffnet, werden alle Türen und der Kofferraum automatisch erneut verriegelt und die Alarmanlage wieder eingeschaltet.

**Hinweis:** Bei der automatischen Wiederverriegelung und Aktivierung der Alarmanlage wird nur der letzte Zustand der Verriegelung und der aktivierten Alarmanlage wiederhergestellt.



Die automatische Wiederverriegelung und Aktivierung der Alarmanlage kann von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert bzw. deaktiviert werden.

## SENSORFEHLER

Wird von den Sicherheitssystemen bei einem der Sicherheitssensoren ein Fehler festgestellt, gibt die Alarmsirene einen Signalton aus, nachdem das Fahrzeug entriegelt und die Alarmanlage ausgeschaltet wurde. In diesem Fall ist das Fahrzeug zur Reparatur einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb vorzuführen.