



Zum Schließen den Deckel bis zum Einrasten im Uhrzeigersinn drehen. Geschieht dies nicht, kann die Motorwarnleuchte aufleuchten. Falls die Warnleuchte aufleuchtet, sicherstellen, dass der Deckel richtig aufgesetzt ist.


Zum Schließen der Tankklappe auf diese drücken, bis sie eingerastet ist.

**Hinweis:** Die Tankklappe wird nur verriegelt, wenn das Fahrzeug zentral verriegelt wird.

## EINFÜLLSTUTZEN

 **Den Tank nicht bis zum maximalen Fassungsvermögen füllen. Wird das Fahrzeug an einem Hang abgestellt, direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt, kann infolge von Ausdehnung Kraftstoff austreten.**

 Die Informationen auf der Tanksäule sorgfältig lesen, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug mit dem richtigen Kraftstoff betankt wird.

 Falls das Fahrzeug mit dem falschen Kraftstoff betankt wurde, muss unbedingt qualifizierte Hilfe eingeholt werden, bevor der Motor erneut angelassen wird.

Um das Austreten von Kraftstoff zu verhindern, sind Tankstellen-Zapfsäulen mit einer Abschaltautomatik ausgerüstet. Sicherstellen, dass die Zapfpistole für den richtigen Kraftstoff ganz in den Einfüllstutzen eingesteckt ist und den Tank langsam füllen, bis die Zapfpistole automatisch die Kraftstoffzufuhr abschaltet. Nicht versuchen, den Tank über diesen Punkt hinaus zu befüllen.

## TANKINHALT

Das Risiko eines extrem niedrigen Kraftstoffstands vermeiden und das Fahrzeug niemals absichtlich fahren, wenn der Tank laut Kraftstoffanzeige leer ist. Wird das Fahrzeug aufgetankt, wenn die Kraftstoffanzeige „leer“ anzeigt, ist es möglich, dass nicht die ganze, nachstehend angegebene Menge nachgefüllt werden kann, da im Tank noch eine kleine Reserve vorhanden ist.

Tankgesamtinhalt (nutzbar)	70 Liter (15,4 Gallonen)
----------------------------	--------------------------

## KRAFTSTOFFSPEZIFIKATION

**Benzinmotor - 95-98 ROZ**