

2. **Gering, Mittel** oder **Hoch** auf dem Bildschirm berühren, um die Empfindlichkeit zu erhöhen/verringern.

Auswählen, um die Messung der Luftqualität auszuschalten.



Das Symbol für automatischen Umluftbetrieb wird auf dem Touchscreen angezeigt, sobald der Luftqualitätssensor eingeschaltet wird.

SITZHEIZUNGEN

***Hinweis:** Die Sitzheizungen können nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.*

Den Drehregler (8) drücken, um die Sitzheizung auszuwählen. Im Uhrzeigersinn drehen, um eine niedrige, mittlere oder hohe Temperatur zu wählen.

Den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Sitzheizung auszuschalten.

Videoanleitung - Klimaregelung.



E151785