

REGENSENSOR



Sicherstellen, dass die Scheibenwischer vor dem Einfahren in eine Autowaschanlage ausgeschaltet werden. Werden die Scheibenwischer mit Regensensor in der Autowaschanlage eingeschaltet, kann der Wischermechanismus beschädigt werden.

Der Regensensor erkennt, ob und wie viel Regen, Schmutz oder Schnee auf der Windschutzscheibe vorhanden ist, und aktiviert die Scheibenwischer entsprechend. Einzelne Tropfen werden gleich nach dem Starten u. U. nicht festgestellt; in diesem Fall die Scheibe mit einem einzelnen Wischvorgang reinigen.

Zum Aktivieren der Scheibenwischerautomatik den Scheibenwischerschalter in die Stellung für Scheibenwischerautomatik bringen und die Empfindlichkeit des Regensensors nach Bedarf einstellen. Ist die Scheibenwischerautomatik aktiviert und wird die Empfindlichkeit erhöht, wird ein einzelner Wischvorgang ausgeführt.

Videoanleitung - Scheibenwischerbetrieb und Regensensor.



E151482

SCHEIBENWASCHANLAGE



Da einige Scheibenreinigungsmittel brennbar sind, dürfen sie nicht mit Zündquellen in Kontakt kommen.



Es dürfen nur für Kraftfahrzeuge zugelassene Scheibenreinigungsmittel verwendet werden. Dabei sind stets die Anweisungen des Herstellers zu beachten.

Um die Wisch-Waschfunktion auszuführen, den Knopf am Ende des Scheibenwischerschalters drücken und loslassen. Die Scheibenwischer führen fünf Wischvorgänge mit normaler Geschwindigkeit durch, gefolgt von einmaligem Nachwischen (sofern konfiguriert). Die Waschanlage wird während der ersten beiden Wischvorgänge betätigt.

Wird die Waschanlage bei normaler oder schneller Wischgeschwindigkeit betätigt, werden die Waschdüsen für zwei Wischvorgänge aktiviert, wobei der Scheibenwischerbetrieb nicht beeinträchtigt wird.

Hinweis: Wird die Taste gedrückt gehalten, arbeiten Wischer und Waschanlage bei normaler Geschwindigkeit, bis die Taste wieder losgelassen wird (oder maximal 10 Sekunden lang).

Nach dem Loslassen des Knopfes führen die Scheibenwischer drei weitere Wischvorgänge aus, gefolgt von einem einmaligen Nachwischen (sofern konfiguriert).

ZEITGESTEUERTE SPRÜHFUNKTION

Ist die zeitgesteuerte Sprühfunktion konfiguriert, werden die Waschdüsen nur beim Aufwärtswischen aktiviert.



Diese Funktion kann von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

NACHWISCHEN

Ist die Nachwischfunktion konfiguriert, werden die Scheibenwischer nach Abschluss eines Wasch-/Wischzyklus 4 Sekunden lang betätigt, um die noch auf der Windschutzscheibe vorhandenen Tropfen zu entfernen.