



1. Die Spanschrauben gegen den Uhrzeigersinn drehen und anschließend ziehen, um die Spanschrauben zur Befestigung der Abdeckung zu entfernen.
2. Die Vorderkante der Abdeckung anheben und die Abdeckung zum Abnehmen nach vorn schieben.

ABDECKUNGEN IM MOTORRAUM – WIEDEREINBAU

 Vor dem Wiedereinbau der Abdeckungen im Motorraum sicherstellen, dass keine Leitungen, Kabel oder andere Gegenstände zwischen Abdeckung und Gehäuse eingeklemmt sind.

1. Die Abdeckung über dem Gehäuse ansetzen, wobei darauf zu achten ist, dass die Löcher ausgerichtet sind.
2. Die Abdeckung fest nach unten drücken und die Spanschrauben durch die Abdeckung und das Gehäuse drücken. Die Spanschrauben zum Festziehen im Uhrzeigersinn drehen.

REINIGEN DER WASCHDÜSEN

 Während des Einstellens die **Waschdüsen nicht betätigen**. **Scheibenwaschflüssigkeit kann Augen- und Hautreizungen verursachen. Stets die Anweisungen des Scheibenwaschflüssigkeitsherstellers lesen und befolgen.**

Falls eine Scheibenwaschdüse verstopft ist, einen dünnen Draht in die Düse einführen, um die Blockierung zu entfernen. Den Draht anschließend vollständig herausziehen.

GLÜHLAMPENWECHSEL

Vor dem Auswechseln einer Glühlampe die nachstehenden Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen beachten.



Immer an einem sicheren Ort abseits von Straße und Verkehr anhalten.



Die Feststellbremse betätigen und die Parkstellung (P) wählen.



Sicherstellen, dass alle Fahrzeuginsassen und Tiere das Fahrzeug verlassen haben und sich an einem sicheren Ort abseits der Straße befinden.



Ein Warndreieck im vorgeschriebenen Abstand hinter dem Fahrzeug und in Richtung des nachfolgenden Verkehrs aufstellen.



Wurde gerade erst mit dem Fahrzeug gefahren, die Bauteile der Abgasanlage erst berühren, nachdem sie abgekühlt sind.



Wurde die Beleuchtung gerade erst ausgeschaltet, etwas abwarten, damit die Glühlampen abkühlen können. Das Berühren von heißen Glühlampen kann zu Verletzungen führen.



Glühlampen immer durch Lampen des richtigen Typs und der richtigen Spezifikation ersetzen, siehe **226, GLÜHLAMPENSPEZIFIKATIONEN**. In Zweifelsfällen immer an einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.



Vor dem Wechseln einer Glühlampe darauf achten, dass sowohl die betroffene Leuchte als auch die Zündung ausgeschaltet sind. Wenn der Schaltkreis Strom führt, kann ein Kurzschluss auftreten und die Fahrzeugelektrik beschädigen.

Nur die folgenden Glühlampen können ersetzt werden:

- Rückfahrcheinwerfer (nur 3.0L-Fahrzeuge).
- Nebelschlussleuchte (nur Fahrzeuge mit 3.0L-Motor).