

AKUSTISCHE WARNSIGNALE UND ANZEIGEN

Gefahr/Zustand	Signalton/Abhilfe
Außenbeleuchtung bei geöffneter Fahrertür noch eingeschaltet.	Es ertönt ein Signalton, bis die Beleuchtung ausgeschaltet oder die Fahrertür geschlossen wird (sofern der Beleuchtungsschalter nicht auf AUTO steht).
Warnblinkanlage eingeschaltet.	Es ertönt ein Ticken, bis die Warnblinkanlage ausgeschaltet wird.
Blinkleuchten eingeschaltet.	Es ertönt ein Ticken, bis die Blinkleuchten ausgeschaltet werden.
Konfiguration in Speicher 1 (2 oder 3) gespeichert	Es ertönt ein kurzer Ton beim Speichern der Speicherauswahl.
Sicherheitsgurtwarnung.	Es ertönt ein Signalton, wenn ein Sicherheitsgurt während der Fahrt gelöst wird. Der Signalton verstummt, wenn der betreffende Sicherheitsgurt wieder angelegt oder die Zündung ausgeschaltet wird oder wenn mehr als drei Minuten vergangen sind.
Elektronische Feststellbremse (EPB).	Wird die EPB während der Fahrt angezogen, ertönt ein anhaltender Signalton. Die elektronische Feststellbremse lösen. Liegt eine Systemstörung vor, die das Anziehen der EPB verhindern würde, wird eine kurze Folge von Signaltönen ausgelöst.
Überhitzung der Bremsen (nur Fahrzeuge mit Carbon-Keramik-Bremsen).	Es ertönt ein anhaltender Signalton (gleichzeitig wird eine Warnmeldung angezeigt; siehe 43, BREMSE (ROT)). Das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist, und die Bremsen abkühlen lassen.
Eingestellte Geschwindigkeitsbeschränkung ist um mehr als 15 km/h (9 mph) überschritten.	Es ertönt ein kurzer Signalton. Die Geschwindigkeit verringern.
Wählknopf steht bei ausgeschalteter Zündung nicht auf Parken (P).	Es ertönt ein Signalton. Parken (P) wählen.
Einstiegsverzögerungswarnung (nur europäische Märkte).	Es ertönt ein unterbrochener, langsamer, tiefer Signalton. Die Alarmanlage ausschalten.
Smart Key nicht erkannt.	Es ertönt ein Signalton. Den Smart Key in die Nähe der Zusatzschaltergruppe halten. Siehe 6, ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS .
DSC AUS.	Es ertönt ein Signalton.