

AMBIENTEBELEUCHTUNG

Bei Fahrzeugen mit konfigurierbarer LED-Ambientebeleuchtung können die Farbe und Helligkeit über den Touchscreen eingestellt werden. Die Außenbeleuchtung muss eingeschaltet sein, während Änderungen über den Touchscreen vorgenommen werden. Siehe **68, SONDERFUNKTIONEN**.

Hinweis: Durch Aktivierung des Dynamikmodus schaltet die LED-Ambientebeleuchtung automatisch auf **rot**.