

Hinweis: Über die Fahrpositionsspeicher-Funktion können bis zu drei unterschiedliche Außenspiegelstellungen gespeichert und abgerufen werden. Siehe 22, **FAHRPOSITIONSSPEICHER**.

AUTOMATISCHE SPIEGELPARKHILFE

Die Spiegel können so konfiguriert werden, dass beim Einlegen des Rückwärtsgangs (**R**) der beifahrerseitige Außenspiegel automatisch auf einen günstigeren Blickwinkel eingestellt wird.

Die genaue Stellung kann beim Absenken des Spiegels mit dem Joystick eingestellt werden. Bei der nächsten Auswahl des Rückwärtsgangs (**R**) wird die neu eingestellte Position ausgewählt.

Wird der Wählknopf aus dem Rückwärtsgang (**R**) verstellt, oder die Geschwindigkeit beim Rückwärtsfahren auf über 12 km/h steigt, kehrt der Spiegel in seine vorherige Stellung zurück.

Die automatische Spiegelparkhilfe kann über das Instrumententafel-Menü aktiviert bzw. deaktiviert werden. Im Menü

Fahrzeugeinstellungen die Option **Funktionen** und dann aus der Liste die gewünschte Option auswählen.