



Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet die Leuchte beim Fahren auf, besteht Verdacht auf niedrigen Bremsflüssigkeitsstand, auf überhitzte Bremsen oder auf einen Fehler in der elektronischen Bremskraftverteilung (EBD).

Das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist, und den Bremsflüssigkeitsstand prüfen und bei Bedarf auffüllen, oder die Bremsen abkühlen lassen. Erlischt die Leuchte nicht, qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

BREMSE (GELB)



Leuchtet mit einer Meldung auf, um auf verschlissene Bauteile der Bremse hinzuweisen.

Meldungen, die im Informationsdisplay angezeigt werden können:

- Alle Fahrzeuge: **Bremsbeläge verschlissen.**
- Fahrzeuge mit Carbon-Keramik-Bremsen: **Carbon-Keramik-Bremsen verschlissen.**

Wenn eine Meldung angezeigt wird, vorsichtig fahren und bei nächster Gelegenheit qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

***Hinweis:** Bei Aufleuchten der Leuchte ohne Meldung wurde eine Störung im Bremsen-Verschleißsystem erkannt. Vorsichtig fahren und bei nächster Gelegenheit qualifizierte Hilfe hinzuziehen.*

FESTSTELLBREMSE (ROT)



Leuchtet auf, wenn die Feststellbremse korrekt angezogen ist. Blinkt die Leuchte, wurde ein Fehler erkannt. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

SICHERHEITSGURT (ROT)



Leuchtet auf, begleitet von einem Signalton, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist und der Sicherheitsgurt eines belegten Vordersitzes nicht angelegt wurde. Die Leuchte erlischt, wenn der/die entsprechende(n) Sicherheitsgurt(e) angelegt wird/werden.

***Hinweis:** Gegenstände auf dem Beifahrersitz können die Sicherheitsgurterinnerung aktivieren. Es wird daher empfohlen, alle Gegenstände, die auf den Beifahrersitz gelegt werden, mit dem Sicherheitsgurt zu sichern. Siehe 27, VERWENDEN DER SICHERHEITSGURTE.*

ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) (ORANGE)



Wenn die Warnleuchten für das ABS-System und die Bremse gleichzeitig aufleuchten, darf das Fahrzeug bis zur Beseitigung der Störung nicht gefahren werden. Sofort einen qualifizierten Techniker hinzuziehen.



Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

Erlischt die Warnleuchte weiterhin nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, weist das auf eine Fehlfunktion des ABS hin. Vorsichtig fahren, starkes Bremsen vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.