

Das System kann über das Instrumententafel-Menü aktiviert oder deaktiviert werden, siehe **39, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**. Bei deaktivierter RTD wird in beiden Außenrückspiegeln ein **oranger** Punkt (**4**) angezeigt.

SENSOREN DER SEITLICHEN RÜCKFAHRÜBERWACHUNG

Das RTD-System wird automatisch deaktiviert, wenn einer der Sensoren teilweise oder vollständig verdeckt ist. Es erscheint eine **orange**, punktförmige Warnanzeige in den Außenspiegeln und die Meldung **Sensor zur Erkennung rückwärtigen Verkehrs blockiert** wird auf dem Informationsdisplay angezeigt.

Sicherstellen, dass der hintere Stoßfänger durch nichts verdeckt wird und frei von Eis, Reif, Schnee, Matsch und Schmutz ist.

Wird an einem Radarsensor eine Störung festgestellt, erscheint im Außenspiegel eine **orange**, punktförmige Warnanzeige und die Meldung **Seitliche Rückfahrüberwachung nicht verfügbar** wird auf dem Informationsdisplay angezeigt.

***Hinweis:** Auch wenn der erkannte Fehler nur den Radarsensor auf einer Fahrzeugseite betrifft, wird das ganze System deaktiviert. Handelt es sich um einen vorübergehenden Fehler, funktioniert das System wieder korrekt, nachdem der Motor abgestellt und wieder angelassen wurde.*

Beim Auftreten eines Fehlers an einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.