Die Lampenfassung besteht aus einer Kunststoffeinheit, welche die Glühlampe enthält. Es sind keine Werkzeuge erforderlich, aber eine Taschenlampe ist u. U. hilfreich.

- An der Rückseite der Leuchteneinheit die Lampenfassung etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen bis ein Widerstand zu spüren ist; dann zum Lösen leicht ziehen. Die Lampenfassung senken, so weit dies die daran befestigte Verkabelung zulässt.
  - **Hinweis:** Vor und während des Ausbaus auf die Ausrichtung des Glühlampengehäuses achten, um den Einbau zu erleichtern.
- 2. Die Glühlampe aus der Fassung herausziehen durch leichtes Drücken und leichtes Drehen gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Widerstand zu spüren ist. Dann leicht ziehen.

**Hinweis:** Die Einbaulage der Glühlampenausrichtungsnasen beim Ausbau notieren.

Die Montage einer neuen Glühlampe und der Einbau einer Lampenfassung in die Leuchteneinheit erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

Zu den Spezifikationen der Ersatzglühlampen siehe 226, GLÜHLAMPENSPEZIFIKATIONEN.

## ZURÜCKSETZEN DER FENSTER

Die Fensterheberfunktion muss zurückgesetzt werden, wenn die Batterie abgeklemmt wird, entladen ist oder die Stromversorgung unterbrochen wird.

Nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, die Fensterheberfunktion wie folgt zurücksetzen:

1. Das Fenster ganz schließen.

- 2. Den Schalter Ioslassen, in die Schließstellung anheben und 2 Sekunden lang halten.
- 3. Das Fenster ganz öffnen.
- Den Schalter Ioslassen, in die Öffnungsstellung drücken und 2 Sekunden lang halten.
- **5.** Den Schalter anheben und loslassen, um die Tippfunktion auszuführen.
- 6. Die Schritte für alle Fenster wiederholen.

## WARNDREIECK

Sofern mitgeliefert, befindet sich das Warndreieck im Kofferraum in einer Halterung.

## **VERBANDKASTEN**

Sofern im Lieferumfang enthalten, ist der Verbandkasten mit einem Gurt seitlich im Kofferraum befestigt.

## **FEUERLÖSCHER**

Sofern im Lieferumfang enthalten, befindet sich der Feuerlöscher entweder im Kofferraum oder ist am Beifahrersitz befestigt.