

- Kraftstoff und Tanken.....153  
  Ethanol.....151  
  Kraftstoffspezifikation.....153  
  Methanol.....151  
  Methyl-tertiär-Butylether (MTBE).....152  
  Niedriger Kraftstoffstand.....152  
  Oktanzahl.....151  
  Sicherheitsvorkehrungen.....151  
  Tankdeckel.....152–153  
  Tankinhalt.....153  
  Verbrauch.....154  
Kraftstoffverbrauch.....154  
  Außerorts.....154  
  Innerorts.....154  
  Kombinierte Zyklen.....155  
Kühlmittel  
  Füllstandsprüfung.....170  
  Nachfüllen.....171  
  Spezifikation.....171
- L**
- Lack  
  Reinigen.....164  
  Reparieren.....164  
Laden der Fahrzeugbatterie.....178  
Laderaum  
  Notöffnung.....75  
Laderaumabdeckung.....75  
Lautstärke  
  Parken.....101  
  Telefon.....133  
Lederreinigung.....165  
Lenkrad  
  Beheizt.....25  
  Einstellen.....25  
  AUTO-Position.....25  
Lenkradheizung.....25  
Lenkradtasten  
  Geschwindigkeitsbegrenzer.....105  
  Telefon.....132  
Lenksäule  
  Fahrzeugbergung.....10  
  Verriegeln.....10  
Leuchten.....48
- Glühlampenspezifikation.....226  
Glühlampenwechsel.....160  
Kondenswasserbildung.....50  
Prüfung.....43  
Scheibenwischererkennung  
  Scheinwerferautomatik.....49  
  TPMS-Warnleuchte.....46  
  Warnleuchten.....43  
  Xenon-Scheinwerfer.....161  
Lizenz erwerben  
  Audio/Video.....109, 111  
Lösen der Getriebeparkstellung.....215  
Luftqualitätssensor.....71
- M**
- Manuell einstellbare Sitze.....22  
Methanol.....151  
Motor  
  Ausschalten.....81  
  Einfahren.....156  
  Frostschutzmittelfüllstand.....170  
  Kühlmittelfüllstand.....170  
  Motorraum öffnen.....158  
  Ölstand.....169  
  Spezifikationen.....220  
  Starten  
    Keyless Start-Hilfsverfahren.....82  
Motorabdeckungen  
  Ausbau.....159  
  Wiedereinbau.....160  
Motorblockheizungen  
  Anschluss an Stromnetz.....83  
  Frostschutzmittel.....83  
  Kaltstart.....83  
Motorhaube  
  Öffnen.....158  
  Schließen.....159  
Motorraum  
  Lage der Einfüllstutzen.....168  
Motor starten.....81  
Mpg.....154