

Kraftstoff und Tanken.....	153
Ethanol.....	151
Kraftstoffspezifikation.....	153
Methanol.....	151
Methyl-tertiär-Butylether (MTBE).....	152
Niedriger Kraftstoffstand.....	152
Oktanzahl.....	151
Sicherheitsvorkehrungen.....	151
Tankdeckel.....	152–153
Tankinhalt.....	153
Verbrauch.....	154
Kraftstoffverbrauch.....	154
Außerorts.....	154
Innerorts.....	154
Kombinierte Zyklen.....	155

Kühlmittel	
Füllstandsprüfung.....	170
Nachfüllen.....	171
Spezifikation.....	171

L

Lack	
Reinigen.....	164
Reparieren.....	164
Laden der Fahrzeugbatterie.....	178
Laderaum	
Notöffnung.....	75
Laderaumabdeckung.....	75
Lautstärke	
Parken.....	101
Telefon.....	133
Lederreinigung.....	165
Lenkrad	
Beheizt.....	25
Einstellen.....	25
AUTO-Position.....	25
Lenkradheizung.....	25
Lenkradtasten	
Geschwindigkeitsbegrenzer.....	105
Telefon.....	132
Lenksäule	
Fahrzeugbergung.....	10
Verriegeln.....	10
Leuchten.....	48

Glühlampenspezifikation.....	226
Glühlampenwechsel.....	160
Kondenswasserbildung.....	50
Prüfung.....	43
Scheibenwischererkennung	
Scheinwerferautomatik.....	49
TPMS-Warnleuchte.....	46
Warnleuchten.....	43
Xenon-Scheinwerfer.....	161
Lizenz erwerben	
Audio/Video.....	109, 111
Lösen der Getriebeparkstellung.....	215
Luftqualitätssensor.....	71

M

Manuell einstellbare Sitze.....	22
Methanol.....	151
Motor	
Ausschalten.....	81
Einfahren.....	156
Frostschutzmittelfüllstand.....	170
Kühlmittelfüllstand.....	170
Motorraum öffnen.....	158
Ölstand.....	169
Spezifikationen.....	220
Starten	
Keyless Start-Hilfsverfahren.....	82
Motorabdeckungen	
Ausbau.....	159
Wiedereinbau.....	160
Motorblockheizungen	
Anschluss an Stromnetz.....	83
Frostschutzmittel.....	83
Kaltstart.....	83
Motorhaube	
Öffnen.....	158
Schließen.....	159
Motorraum	
Lage der Einfüllstutzen.....	168
Motor starten.....	81
Mpg.....	154