

Innen.....	165–166	Ziel eingeben	
Leder.....	165	Postleitzahl.....	142
Leichtmetallfelgen.....	164	Suchgebiet.....	139
Sicherheitsgurte.....	167	Zielführung starten.....	140
Scheibenwaschflüssigkeitsfüllstand.....	173	Zubehör.....	156
Schließen der Motorhaube.....	159	Zündung	
Schmiermittel- und		Einschalten.....	81
Flüssigkeitsspezifikationen.....	221	Fliegender Neustart.....	82
Servolenkungsjölstand.....	173	Zurücksetzen der Fenster.....	163
Sicherungskasten (Fahrgastraum).....	185	Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)	
Smart Key-Batterie.....	13	Airbag-Auslösung.....	36
Starten mit Starthilfekabeln.....	178	Airbag-Warnleuchte.....	36, 45
Starthilfe verwenden.....	178	Airbagwartung.....	156
Tägliche Überprüfungen.....	157	Einbaulage der Airbags.....	34
Waschdüsen.....	160	Front-Airbags.....	35
Wöchentliche Überprüfungen.....	157	Seitenairbags.....	36
Wartung durch den Eigentümer.....	157	Windowbags.....	36
Waschanlage.....	164	Zustandsverschlechterung durch Alterung	
Flüssigkeitsspezifikation.....	174	(Reifen).....	200
Nachfüllen von Flüssigkeit.....	174		
Waschdüsen.....	160		
Waschen			
Außenlackierung.....	164		
automatische Waschanlage.....	164		
Entfernen von Fett.....	165		
Entfernen von Flecken.....	166		
Entfernen von Teer.....	165		
Wechseln einer Glühlampe.....	160		
Wechseln eines Rades			
Empfohlenes Verfahren.....	211		
Radsicherungen.....	213		
Sicherheitshinweise.....	210		
Wegfahr-Türverriegelung.....	10		
Wichtige Warnmeldungen.....	43		
Windschutzscheibenwischer.....	53		
Winterreifen.....	200		

X

Xenon-Scheinwerfer.....	161
-------------------------	-----

Z

Zeitgesteuerte Sprühfunktion.....	54
Zieleingabe.....	139