Innen.....165–166
Leder.....165
Leichtmetallfelgen.....164
Sicherheitsgurte.....167
Scheibenwaschflüssigkeitsfüllstand.....173
Schließen der Motorhaube.....159
Schmiermittel- und Flüssigkeitsspezifikationen.....221
Servolenkungsölstand.....173
Sicherungskasten (Fahrgastraum).....185
Smart Key-Batterie.....13
Starten mit Starthilfekabeln.....178
Starthilfe verwenden.....178
Tägliche Überprüfungen.....157
Waschdüsen.....160
Wöchentliche Überprüfungen.....157
Wartung durch den Eigentümer.....157
Waschanlage.....164
Flüssigkeitsspezifikation.....174
Nachfüllen von Flüssigkeit.....174
Waschdüsen.....160
Waschen
Außenlackierung.....164
automatische Waschanlage.....164
Entfernen von Fett.....165
Entfernen von Flecken.....166
Entfernen von Teer.....165
Wechseln einer Glühlampe.....160
Wechseln eines Rades
Empfohlenes Verfahren.....211
Radsicherungen.....213
Sicherheitshinweise.....210
Wegfahr-Türverriegelung.....10
Wichtige Warnmeldungen.....43
Windschutzscheibenwischer.....53
Winterreifen.....200

X

Xenon-Scheinwerfer.....161

Z

Zeitgesteuerte Sprühfunktion.....54
Zieleingabe.....139
Ziel eingeben
Postleitzahl.....142
Suchgebiet.....139
Zielführung starten.....140
Zubehör.....156
Zündung
Einschalten.....81
Fliegender Neustart.....82
Zurücksetzen der Fenster.....163
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)
Airbag-Auslösung.....36
Airbag-Warnleuchte.....36, 45
Airbagwartung.....156
Einbaulage der Airbags.....34
Front-Airbags.....35
Seitenairbags.....36
Windowbags.....36
Zustandsverschlechterung durch Alterung (Reifen).....200