

Se la spia è accesa e viene visualizzato il messaggio **LIVELLO BASSO LIQUIDO FRENI**, si potrebbe verificare da un momento all'altro la perdita della capacità frenante in uno o in entrambi i circuiti dei freni. Arrestare il veicolo con le dovute cautele, controllare e rabboccare il serbatoio del liquido freni con il liquido consigliato. Se il messaggio di avvertenza persiste, non guidare il veicolo fino a quando il guasto del freno non sia stato riparato. Rivolgersi a un tecnico specializzato prima di continuare.

Se la spia si accende e sul centro messaggi viene visualizzato il messaggio **GUASTO EBD**, si è verificato un guasto del sistema EBD. L'impianto frenante sarà ancora utilizzabile, ma senza l'assistenza dell'EBD.

Far riparare il guasto da un concessionario/riparatore autorizzato.

CINTURA DI SICUREZZA (ROSSA)



Questa spia rimane accesa quando l'accensione è inserita e:

- La cintura di sicurezza guidatore non è allacciata.
- Oppure sul sedile anteriore è seduto un passeggero e la sua cintura di sicurezza non è allacciata.

La spia deve spegnersi quando viene allacciata la cintura di sicurezza corrispondente.

La funzione di Avvertenza della cintura di sicurezza non allacciata, che utilizza la stessa spia delle cinture di sicurezza, ricorda al guidatore che la cintura di sicurezza non è allacciata.

La spia lampeggia se il veicolo è in movimento a una velocità pari o superiore ai 16 km/h (10 mph) e la cintura di sicurezza di un sedile anteriore occupato non è allacciata.

Il lampeggiamento dura 10 secondi, quindi viene ripetuto ogni 10 secondi per circa 5 minuti oppure fino a quando le cinture non vengono allacciate o il veicolo non si arresta.

Se la spia rimane accesa con le cinture di sicurezza allacciate, rivolgersi a un tecnico specializzato appena possibile. Non è pericoloso guidare il veicolo con la spia accesa, a condizione che le cinture di sicurezza siano allacciate correttamente.

Prima di guidare il veicolo, assicurarsi che tutti gli occupanti abbiano allacciato la cintura di sicurezza.

Nota: eventuali oggetti presenti sul sedile del passeggero anteriore potrebbero attivare la spia di Avvertenza della cintura di sicurezza non allacciata. Si consiglia di fissare eventuali oggetti posti sul sedile del passeggero anteriore usando la cintura di sicurezza. Vedere **30, USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA**.

SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO (ABS) (AMBRA)



Se le spie dell'ABS e dei freni sono accese contemporaneamente, non utilizzare il veicolo fino a quando non sarà stato riparato il guasto. Rivolgersi immediatamente a un tecnico specializzato.



Si illumina se viene rilevato un guasto nel sistema ABS (accompagnato da un messaggio di avvertenza sul centro messaggi).

Il sistema frenante continuerà a funzionare, ma senza l'assistenza dell'ABS.

Se la spia si accende o rimane accesa dopo il ciclo di controllo lampadine, rivolgersi a un tecnico specializzato appena possibile.