

8. Leeslichten achterin: druk op de betreffende knop om het leeslicht handmatig in te schakelen. Druk nogmaals om uit te schakelen.

Alle interieurverlichting (met uitzondering van de verlichting in het handschoenenkastje en de make-upspiegelverlichting) gaan automatisch branden wanneer het voertuig wordt ontgrendeld of een portier wordt geopend. De verlichting gaat uit ongeveer 20 seconden nadat alle portieren zijn gesloten of wanneer het voertuig wordt vergrendeld.

Om de automatische werking van de interieurverlichting in- of uit te schakelen, raakt u de lens van de interieurverlichting voorin (6) aan tot het lampje knippert.

INTERIEURVERLICHTING UIT of **INTERIEURVERLICHTING AUTOMATISCH** wordt op het message centre weergegeven.

***N.B.:** De uitstapverlichting (gemonteerd aan de onderkant van elk portier) en de bagageruimteverlichting gaan automatisch branden wanneer een portier of het kofferdeksel wordt geopend. De status (aan/uit) van het automatisch inschakelen van de interieurverlichting heeft geen invloed op de werking van deze verlichting.*

INTENSITEIT VAN DE BINNENVERLICHTING

Gebruik de draaiknop om de helderheid van de instrumentenverlichting aan te passen. De instellingen kunnen alleen worden gewijzigd als de buitenverlichting is ingeschakeld. Zie **320, BEDIENINGSELEMENTEN VOOR HET RIJDEN**.

SFEERVERLICHTING

U kunt de kleur en de intensiteit van de sfeerverlichting aanpassen via het menu **Extra functies** op het touchscreen. Zie **86, EXTRA FUNCTIES**. De instellingen kunnen alleen worden gewijzigd als de buitenverlichting is ingeschakeld.

GEDEMPTE STAND

De gedempte stand verlaagt het niveau van de binnenverlichting om rijden in het donker te vergemakkelijken. De gedempte stand kan worden geactiveerd via het menu **Extra functies** op het touchscreen. Zie **86, EXTRA FUNCTIES**.

Eenmaal ingeschakeld, wordt de gedempte stand geactiveerd door het touchscreen uit te schakelen. Als het donker is wanneer het touchscreen wordt uitgeschakeld, dimmen de schakelaarverlichting en de verlichting van het instrumentenpaneel automatisch naar hun minimale verlichtingsniveaus. De gedempte stand wordt gedeactiveerd als het niet meer donker is of als het touchscreen weer wordt ingeschakeld.

***N.B.:** De regeling van de binnenverlichting werkt niet wanneer de gedempte stand actief is. Zie **320, BEDIENINGSELEMENTEN VOOR HET RIJDEN**.*