

## A

- Aanbevolen bandenspanning.....258
- Aanhanger
  - elektrische aansluitingen.....103
  - gewichten.....98
  - slingeren.....99
- Aansluitpunten voor aanvullende  
apparatuur.....96
- Aanvullend beveiligingssysteem voor inzittenden  
(SRS)
  - airbag activeren.....50
  - airbaglocaties.....46
  - airbags, onderhoud.....206
  - airbags voorin.....50
  - airbagwaarschuwinglampje.....50, 59
  - gordijnairbags.....50
  - passagiersairbag uitschakelen.....48
  - zijairbags.....50
- Accessoires.....205
  - trekhaakkogel.....105
- Accu
  - bewakingssysteem.....236
  - opladen.....239
  - starten met startkabels.....239
  - startkabels aansluiten.....237
  - startkabels gebruiken.....239
  - vervangen.....239
  - waarschuwinglampje.....58
  - waarschuwingssymbolen.....236
- Achterlicht
  - gloeilampen vervangen.....218
  - verwijderen.....218
- Achtermistlichten, waarschuwinglampje.....59
- Achterrauitgordijn.....80
- Achterrauit reinigen.....225
- Achterstoelen
  - inklappen en opklappen.....26
  - veiligheid.....26
- Achteruitkijkcamera
  - disselgeleiding.....99
- Achteruit parkeren, hulpsysteem
  - achteruitrijcamera.....130
  - detectie van verkeer bij achteruit rijden...130
  - stysteemstoring.....128
- Achteruitrijcamera
  - detectie van verkeer bij achteruit rijden...130
  - sensors.....130
  - parkeerhulp.....128
- Adaptieve bochtverlichting (AFS)
  - waarschuwinglampje.....59
- Adaptieve bochtverlichting voor (AFS).....65
- Adaptieve cruise control (ACC).....141
  - automatisch uitschakelen.....144
  - filehulp.....144
  - ingestelde snelheid hervatten.....145
  - intelligent noodstopremsysteem.....148
  - naderingsalarm.....147
  - problemen met detectiestraal.....146
  - rijtips.....145
  - snelheid en volgfunctie annuleren.....143
  - storing.....146
  - tussenruimte adaptieve cruise control (ACC)  
wijzigen.....143
  - volgfunctie.....142
  - volgfunctie hervatten.....145
- Adaptieve cruise control (ACC) automatisch  
uitschakelen.....144
- Adaptieve cruise control (ACC) gebruiken...141
- Adaptieve koplampen (AFS).....65
- Adaptieve ophanging.....121
- ADBLUE.....197
- AdBlue®.....197
- AEB.....123
- Afdekkingen
  - opnieuw monteren.....209
  - verwijderen.....209
- Afdekkingen motorruimte
  - opnieuw monteren.....209
  - verwijderen.....209
- Afmetingen.....282
- Afstandsbediening
  - batterij van Smart-key.....13
  - enkelvoudig vergrendelen.....15
  - onderhoud.....13
  - systeemzenders.....286
- Airbags
  - aanpassingen voor mindervaliden.....51

# Index

- activering.....47, 50
- afdekking reinigen.....227
- belemmering.....48
- gordijnairbags.....50
- locaties.....46
- onderhoud.....206
- onderhoudsinformatie.....51
- uitschakelen.....48
- voarin.....50
- waarschuwinglampje.....50, 59
- zijairbags.....50
- Airbags voorin.....50
- Airconditioning
  - afstandsbediening gebruiken.....93
  - automatische recirculatie.....90
  - batterijen afstandsbediening.....94
  - voarin.....88
- Alarm.....18, 206
  - automatisch opnieuw vergrendelen en beveiligen.....19
  - hellingshoekdetector.....18
  - inbraakdetector.....18
  - noodstroomsirene.....18
  - omtrekalarm.....18
  - passief inschakelen.....19
  - storing beveiligingssensor.....19
  - uitschakelen.....18
- Alarmknipperlichten
  - noodstopsignaal.....125
- Alarm uitschakelen.....18
- Algemene voorwaarden
  - navigatie.....190
- All Surface Progress Control.....152–153
- AM/FM radio, bediening.....162
- Antiblokkeersysteem (ABS),  
waarschuwinglampje.....59
  - noodstopsignaal.....125
- Antidiefstalsysteem.....206
- Apparaat koppelen en verbinden.....172
- Audio
  - apparaten koppelen en aansluiten.....168
  - bedieningselementen draagbare media...167
  - bediening van AM/FM radio.....162
  - bediening van media.....159
  - DAB-radio, bedieningselementen.....164
  - draagbare media, aansluitpunten.....165
  - draagbare media afspelen.....168
  - geluid instellen.....160
  - instellingen.....160
  - licenties.....169
  - media-apparaten aansluiten.....166
  - meerdere apparaten aansluiten.....168
- Autoaccu
  - accubewakingsysteem.....236
  - startkabels aansluiten.....237
  - vervangen.....239
  - waarschuwingssymbolen.....236
- Autoaccu opladen.....239
- Autoalarm.....206
- Autoberging
  - de auto vervoeren.....271
  - stuurkolomslot.....11
  - trekpunten.....272
- Automatische inschakeling verlichting
  - ruitenwisserdetectie.....64
- Automatische recirculatie.....90
- Automatische snelheidsbegrenzer
  - waarschuwinglampje.....60
- Automatische transmissie.....115
  - schakelhendels.....117
  - tijdelijk handmatig schakelen.....117
  - transmissieselectieknop.....117
  - waarschuwinglampje schakelhendel.....61
- Automatisch vergrendelen.....10, 19
- Autonoom noodstoppremsysteem (AEB).....123
- Auto reinigen
  - achterraut.....225
  - airbagafdekkingen.....227
  - automatische wasstraat.....224
  - binnenkant.....225–226
  - lichtmetalen velgen.....224
  - motorruimte.....224
  - sproeiers.....222
  - zonnedak.....225
- Autotest op rollenbank.....208
- Autotransport.....271