

A

- Aanbevolen bandenspanning.....258
- Aanhanger
 - elektrische aansluitingen.....103
 - gewichten.....98
 - slingeren.....99
- Aansluitpunten voor aanvullende
apparatuur.....96
- Aanvullend beveiligingssysteem voor inzittenden
(SRS)
 - airbag activeren.....50
 - airbaglocaties.....46
 - airbags, onderhoud.....206
 - airbags voorin.....50
 - airbagwaarschuwinglampje.....50, 59
 - gordijnairbags.....50
 - passagiersairbag uitschakelen.....48
 - zijairbags.....50
- Accessoires.....205
 - trekhaakkogel.....105
- Accu
 - bewakingssysteem.....236
 - opladen.....239
 - starten met startkabels.....239
 - startkabels aansluiten.....237
 - startkabels gebruiken.....239
 - vervangen.....239
 - waarschuwinglampje.....58
 - waarschuwingssymbolen.....236
- Achterlicht
 - gloeilampen vervangen.....218
 - verwijderen.....218
- Achtermistlichten, waarschuwinglampje.....59
- Achterrauitgordijn.....80
- Achterrauit reinigen.....225
- Achterstoelen
 - inklappen en opklappen.....26
 - veiligheid.....26
- Achteruitkijkcamera
 - disselgeleiding.....99
- Achteruit parkeren, hulpsysteem
 - achteruitrijcamera.....130
 - detectie van verkeer bij achteruit rijden...130
 - stysteemstoring.....128
- Achteruitrijcamera
 - detectie van verkeer bij achteruit rijden...130
 - sensors.....130
 - parkeerhulp.....128
- Adaptieve bochtverlichting (AFS)
 - waarschuwinglampje.....59
- Adaptieve bochtverlichting voor (AFS).....65
- Adaptieve cruise control (ACC).....141
 - automatisch uitschakelen.....144
 - filehulp.....144
 - ingestelde snelheid hervatten.....145
 - intelligent noodstopremsysteem.....148
 - naderingsalarm.....147
 - problemen met detectiestraal.....146
 - rijtips.....145
 - snelheid en volgfunctie annuleren.....143
 - storing.....146
 - tussenruimte adaptieve cruise control (ACC)
wijzigen.....143
 - volgfunctie.....142
 - volgfunctie hervatten.....145
- Adaptieve cruise control (ACC) automatisch
uitschakelen.....144
- Adaptieve cruise control (ACC) gebruiken...141
- Adaptieve koplampen (AFS).....65
- Adaptieve ophanging.....121
- ADBLUE.....197
- AdBlue®.....197
- AEB.....123
- Afdekkingen
 - opnieuw monteren.....209
 - verwijderen.....209
- Afdekkingen motorruimte
 - opnieuw monteren.....209
 - verwijderen.....209
- Afmetingen.....282
- Afstandsbediening
 - batterij van Smart-key.....13
 - enkelvoudig vergrendelen.....15
 - onderhoud.....13
 - systeemzenders.....286
- Airbags
 - aanpassingen voor mindervaliden.....51

activering.....	47, 50
afdekking reinigen.....	227
belemmering.....	48
gordijnairbags.....	50
locaties.....	46
onderhoud.....	206
onderhoudsinformatie.....	51
uitschakelen.....	48
voorin.....	50
waarschuwinglampje.....	50, 59
zijairbags.....	50
Airbags voorin.....	50
Airconditioning	
afstandsbediening gebruiken.....	93
automatische recirculatie.....	90
batterijen afstandsbediening.....	94
voorin.....	88
Alarm.....	18, 206
automatisch opnieuw vergrendelen en	
beveiligen.....	19
hellingshoekdetector.....	18
inbraakdetector.....	18
noodstroomsirene.....	18
omtrekalarm.....	18
passief inschakelen.....	19
storing beveiligingssensor.....	19
uitschakelen.....	18
Alarmknipperlichten	
noodstopsignaal.....	125
Alarm uitschakelen.....	18
Algemene voorwaarden	
navigatie.....	190
All Surface Progress Control.....	152–153
AM/FM radio, bediening.....	162
Antiblokkeersysteem (ABS),	
waarschuwinglampje.....	59
noodstopsignaal.....	125
Antidiefstalsysteem.....	206
Apparaat koppelen en verbinden.....	172
Audio	
apparaten koppelen en aansluiten.....	168
bedieningselementen draagbare media.....	167
bediening van AM/FM radio.....	162
bediening van media.....	159
DAB-radio, bedieningselementen.....	164
draagbare media, aansluitpunten.....	165
draagbare media afspelen.....	168
geluid instellen.....	160
instellingen.....	160
licenties.....	169
media-apparaten aansluiten.....	166
meerdere apparaten aansluiten.....	168
Autoaccu	
accubewakingssysteem.....	236
startkabels aansluiten.....	237
vervangen.....	239
waarschuwingssymbolen.....	236
Autoaccu opladen.....	239
Autoalarm.....	206
Autoberging	
de auto vervoeren.....	271
stuurkolomslot.....	11
trekpunten.....	272
Automatische inschakeling verlichting	
ruitenwisserdetectie.....	64
Automatische recirculatie.....	90
Automatische snelheidsbegrenzer	
waarschuwinglampje.....	60
Automatische transmissie.....	115
schakelhendels.....	117
tijdelijk handmatig schakelen.....	117
transmissieselectieknop.....	117
waarschuwinglampje schakelhendel.....	61
Automatisch vergrendelen.....	10, 19
Autonoom noodstopremsysteem (AEB).....	123
Auto reinigen	
achterraut.....	225
airbagafdekkingen.....	227
automatische wasstraat.....	224
binnenkant.....	225–226
lichtmetalen velgen.....	224
motorruimte.....	224
sproeiers.....	222
zonnedak.....	225
Autotest op rollenbank.....	208
Autotransport.....	271