

Waarschuwingslampjes

Als het lampje tijdens het rijden gaat branden, is het remvloeistofpeil waarschijnlijk te laag of is er sprake van een storing in de elektronische remkrachtverdeling (EBD).

Breng het voertuig tot stilstand zodra u dit veilig kunt doen, controleer de remvloeistof en vul deze zo nodig bij. Als het lampje blijft branden, wint u vakbekwaam advies in voordat u verder gaat.

REM (GEEL)



Gaat branden met een mededeling om versleten onderdelen van het remsysteem aan te geven.

De mededeling **Remblokken versleten** kan op het message centre weergegeven.

Wanneer deze mededeling wordt weergegeven, moet u voorzichtig doorrijden en zo snel mogelijk deskundige hulp inroepen.

***N.B.:** Als het lampje gaat branden en er geen mededeling wordt weergegeven, is er een storing in het systeem voor remslijtage gevonden. Rijd voorzichtig door en roep zo snel mogelijk deskundige hulp in.*

HANDREM (ROOD)



Dit lampje gaat branden wanneer de elektronische handrem (EPB) correct is aangetrokken. Als het lampje knippert, duidt dit op een storing. Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

ACCUAADSISTEEM (ROOD)



Gaat branden bij de lampjescontrole wanneer u het contact inschakelt en gaat weer uit als de motor is gestart.

Als het lampje blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, is er een storing in het acculaadsysteem en wordt er een mededeling weergegeven op het message centre. Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

VEILIGHEIDSGORDELS (ROOD)



Gaat branden, gekoppeld met een geluidssignaal, als het voertuig rijdt en de bestuurder of de passagier voorin de veiligheidsgordel niet heeft omgedaan.

Het lampje gaat uit nadat de betreffende veiligheidsgordel is omgedaan.

***N.B.:** Ook op de voorpassagiersstoel geplaatste voorwerpen kunnen het waarschuwingslampje activeren voor de herinnering dat veiligheidsgordels niet zijn omgedaan. Wij raden u aan om eventueel op de voorpassagiersstoel geplaatste voorwerpen met de veiligheidsgordel vast te zetten. Zie 33, DE*

VEILIGHEIDSGORDELS GEBRUIKEN.

WAARSCHUWING VOOR VERLATEN VAN RIJSTROOK (ROOD)



Als het LDW-systeem detecteert dat de auto een van de rijstrookmarkeringen overschrijdt zonder dat de relevante richtingaanwijzer wordt gebruikt, gaat het lampje van de betreffende rijstrook rood branden. Dit gaat vergezeld van een trilling in het stuurwiel.

MOTOR/TRANSMISSIE (ORANJE)



Gaat even branden bij de lampjescontrole wanneer u het contact inschakelt.