

4. Wanneer het voertuig minder dan 600 mm (2 ft) bij de dissel van de aanhanger vandaan is, treedt automatisch de zoomfunctie in werking om een vergroot beeld weer te geven.
5. Ga verder met de manoeuvre tot het voertuig en de aanhanger dicht genoeg bij elkaar zijn.

HULP BIJ ACHTERUITRIJDEN

N.B.: Voor de hulp bij achteruitrijden met een aanhanger is een speciale doelvolgsticker nodig, die u op de aangekoppelde aanhanger moet aanbrengen. U **moet** de sticker aanbrengen aan de hand van specifieke instructies. Neem voor meer informatie contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur.



E134952

N.B.: Deze functie werkt wellicht niet bij alle aanhangeruitvoeringen.

De hulp bij achteruitrijden met een aanhanger vergemakkelijkt het achteruitrijden met een aanhanger, door het weergeven van begeleidingslijnen op het touchscreen.

De hulp bij achteruitrijden met een aanhanger treedt in werking als u een aanhanger/caravan aankoppelt en u de aanhangerstekker in het aanhangeraansluitpunt van het voertuig steekt.

N.B.: Na het aansluiten van de aanhanger/caravan op de contactdoos van het voertuig moet het bestuurdersportier worden geopend en weer gesloten alvorens het systeem de verbinding signaleert.

Op het scherm verschijnen verschillende aansluitmogelijkheden. Selecteer **Ja** om naar het instellingenscherf te gaan. Selecteer **Nee** om naar het vorige scherm terug te keren.

N.B.: Als het systeem de elektrische verbinding niet detecteert, kunt u de instellingen handmatig starten door de toets *Hulp bij achteruitrijden met aanhanger* in het menu **Camera** aan te raken.

Wanneer u het instellingsscherf voor het eerst gebruikt, neemt het systeem eerst een aantal configuratiemogelijkheden voor de aangekoppelde aanhanger met u door. U moet informatie zoals de aanhangerlengte, het aantal assen en uw cameravorkeuren opgeven om de instellingen af te ronden. Na afloop worden de gegevens voor toekomstig gebruik opgeslagen.

Zodra u een nieuwe of bestaande aanhangerconfiguratie hebt geselecteerd, geeft het systeem de hulp bij achteruitrijden met een aanhanger automatisch op het touchscreen weer wanneer u de transmissie in de achteruitrijstand zet. Op het scherm worden gekleurde lijnen weergegeven die het verwachte traject van zowel de aanhanger als het voertuig laten zien.