

DE VOERTUIGSNELHEID EN DE VOLGFUNCTIE HERVATTEN



RES (hervatten): deze functie mag u alleen gebruiken als u de ingestelde snelheid kent en daarnaar wilt terugkeren.

Als u op de toets **RES** drukt nadat het systeem de ACC heeft geannuleerd (bijvoorbeeld na het intrappen van het rempedaal), schakelt het systeem de ACC weer in, tenzij het geheugen voor de ingestelde snelheid is gewist. De oorspronkelijk ingestelde snelheid wordt hervat (tenzij de volgfunctie wordt ingeschakeld vanwege een vóór u rijdend voertuig) en de ingestelde snelheid wordt in het message centre weergegeven. De filehulp kan bij een snelheid boven 10 km/h (6 mph) worden hervat.

N.B.: Als de ingestelde snelheid wordt hervat, is de acceleratie afhankelijk van de eerder ingestelde afstand voor de volgfunctie. Een kleinere ingestelde afstand heeft een grotere acceleratie tot gevolg.

N.B.: Wanneer de ingestelde snelheid in een bocht wordt hervat, wordt de acceleratie verkleind. Hoe scherper de bocht, hoe meer de acceleratie wordt verkleind. Onthoud dat de ACC en filehulp vooral zijn bedoeld voor situaties waarin minimale stuurhandelingen nodig zijn.

TIPS VOOR HET RIJDEN MET DE ACC

ACC kan onder bepaalde omstandigheden aangeven dat u moet overnemen.

Er klinkt een geluidssignaal en op het message centre verschijnt de mededeling **BESTUURDER OVERNEMEN** wanneer de ACC het volgende detecteert:

- Er is een storing opgetreden terwijl het systeem in werking is.
- Het gebruik van de maximale ACC-remkracht is onvoldoende.

N.B.: ACC werkt alleen als de transmissie selectieknop in de stand Drive (**D**) of Sport (**S**) staat.

N.B.: Wanneer de ACC werkt, hoeft u het gaspedaal niet in te trappen. Haal uw voet geheel van het gaspedaal voor een normale werking van de ACC.

N.B.: Als het ACC-systeem de remmen gebruikt, gaan de remlichten van het voertuig branden.

N.B.: Indien de intelligente stop/startfunctie is geïnstalleerd, kan deze tijdens een door de filehulp uitgevoerde stop in werking treden. Trap het gaspedaal langer dan normaal in om de motor opnieuw te starten en rijd weg.