

- Voorspanners voor buitenste veiligheidsgordels voorin en op de tweede zitrij.
- Diagnostische regelmodule van de airbags.
- Botsingssensors.
- Bedrading van de airbags.
- Gordelslotschakelaars voorin.
- Positiesensor van voorstoelrail.
- Airbagcontrolelampje

ONDERHOUDSINFORMATIE VOOR DE AIRBAGS



Probeer geen enkel deel van het SRS te onderhouden, repareren of modificeren of eraan te knoeien. Dit geldt ook voor de bedrading of onderdelen in de buurt van SRS-onderdelen. Als u dit toch doet, kunt u het systeem laten afgaan of het systeem buiten werking stellen.



In de buurt van SRS-onderdelen of -bedrading mag u geen elektrische testapparatuur of andere apparaten gebruiken. Als u dit toch doet, kunt u het systeem laten afgaan of het systeem buiten werking stellen.

U mag de onderstaande werkzaamheden alleen door een dealer/erkende reparateur of vakbekwaam personeel laten uitvoeren:

- Het verwijderen of repareren van bedrading of onderdelen in de buurt van SRS-onderdelen.
- Het monteren van elektrische of elektronische apparatuur en accessoires.
- Het modificeren van de voorkant of zijkanten van het voertuig aan de buitenkant.
- Het bevestigen van accessoires aan de voorkant of zijkanten van het voertuig.

AANPASSINGEN VOOR MINDERVALIDEN

Mindervalide inzittenden voor wie mogelijk een aanpassing van het voertuig noodzakelijk is, dienen contact op te nemen met een dealerbedrijf/erkende reparateur voordat de aanpassingen worden uitgevoerd.