

ROETFILTER (DPF)

Voertuigen met een dieselmotor die zijn uitgerust met een roetfilter (DPF) hebben een efficiënter emissieregelsysteem. De deeltjes in de uitlaatgassen worden tijdens normaal rijden verzameld door het filter.

Als een DPF-mededeling verschijnt en een oranje waarschuwinglampje gaat branden, moet het filter worden geregenereerd om zichzelf te reinigen. Hiervoor moet de motor de normale bedrijfstemperatuur hebben bereikt. Na ongeveer iedere 300 tot 900 km (190 tot 560 mijl) wordt automatisch een regeneratie uitgevoerd, afhankelijk van de rijomstandigheden. Regeneratie duurt normaal gesproken 10 tot 20 minuten en wordt automatisch verzocht door de motorregelmodule wanneer gelijkmatig met het voertuig wordt gereden met een voertuigsnellheid tussen 60 km/h en 112 km/h (40 mph en 70 mph). Het is mogelijk dat de regeneratieprocedure wordt uitgevoerd bij een lagere voertuigsnellheid, maar dit duurt iets langer bij een gemiddelde snelheid van 50 km/h (30 mph).

N.B.: Als de regeneratie niet slaagt, gaat op een bepaald moment in plaats van het oranje waarschuwinglampje een rood waarschuwinglampje branden.

Als een DPF-mededeling verschijnt en een rood waarschuwinglampje gaat branden, neemt u zo snel mogelijk contact op met een dealer/erkende reparateur.

KORTE AFSTANDEN AFLEGGEN OF IN KOUD WEER RIJDEN

Als met het voertuig veelvuldig korte afstanden worden afgelegd of in koud weer wordt gereden, is het mogelijk dat de motor niet de normale bedrijfstemperatuur bereikt. Dit betekent dat de regeneratie van het roetfilter (DPF) niet wordt uitgevoerd en het filter wordt niet gereinigd. Als het filter moet worden gereinigd, maar de huidige rijstijl daarvoor niet geschikt is, verschijnt een waarschuwingdriehoek op het instrumentenpaneel en verschijnt de mededeling **DPF vol. Zie handboek** op het message centre weergegeven. Dit wijst niet op een storing van het voertuig en het is niet nodig om de hulp van een dealerbedrijf in te roepen. Start de regeneratie van het roetfilter door met het voertuig te gaan rijden, bij voorkeur op een autoweg of snelweg. U dient vervolgens ongeveer 20 minuten of langer met het voertuig te rijden.

Nadat de regeneratie is voltooid, gaat de waarschuwingmededeling automatisch uit.

N.B.: U kunt tijdens de regeneratie een kleine toename van het brandstofverbruik opmerken.

ZWARE RIJOMSTANDIGHEDEN

Als u het voertuig gebruikt onder zware of extreme rijomstandigheden, moet vaker onderhoud worden uitgevoerd. Raadpleeg het onderhoudsboekje voor meer informatie of neem voor advies contact op met uw dealerbedrijf/erkende reparateur.