

INSTAP-UITSTAPFUNCTIE



E166543

Als de verstelknop van de elektrische stuurkolom in de stand **AUTO** staat, wordt de stand van de stuurkolom automatisch aangepast voor extra ruimte bij het in- en uitstappen.

Bij het openen van het bestuurdersportier wordt de stuurkolom in de hoogste stand gezet om het uitstappen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wanneer u het bestuurdersportier sluit en het contact inschakelt, gaat de stuurkolom terug naar de voorgaande stand.

N.B.: Als u de stuurkolom tijdens een in- en uitstapverplaatsing verstelt, stopt de stuurkolom zijn automatische beweging.

Draai de knop rechtersom in de alternatieve stand, als u niet wilt dat de stuurkolom automatisch beweegt.

N.B.: Als u de stuurkolomverstelknop uit de stand **AUTO** beweegt terwijl de stuurkolom in de uitstappositie staat, beweegt de stuurkolom terug naar de voorgaande stand als u het bestuurdersportier dicht doet en het contact inschakelt.

STUURWIELVERWARMING



E149544

Om de stuurwielverwarming in te schakelen drukt u op de schakelaar. Druk nogmaals om uit te schakelen.