

9. Tik op het scherm of druk op de toets om het **Telefoonsysteem** te selecteren. Zie **175, OVERZICHT VAN HET TELEFOONSISTEEM**.
10. Tik op het scherm of druk op de toets om het **Navigatiesysteem** te selecteren. De route naar de huidige bestemming of het scherm **NAVIGATIEMENU** wordt weergegeven. Zie **184, NAVIGATIESISTEEM**. Druk bij voertuigen zonder navigatie hierop om het audiomenu weer te geven.
11. Raak de pijl aan of veeg over het scherm om het volgende scherm rechts te selecteren. Vanuit het scherm **Hoofdmenu** is dit het scherm met de op het voertuig beschikbare **Extra functies**. Zie **86, EXTRA FUNCTIES**.
12. Raak aan om het scherm met het menu **Algemene instellingen** te selecteren.
13. Indicator voor het aantal beschikbare schermen. De vaste punt geeft de positie van het huidige weergegeven scherm aan.
14. Raak de pijl aan of veeg over het scherm om het volgende scherm links te selecteren.
15. Druk op deze toets om het touchscreen in/uit te schakelen. Als surroundcamera's zijn geïnstalleerd, kan het scherm worden uitgeschakeld in **Extra functies**. Zie **137, SURROUND-CAMERASISTEEM**.
16. Druk hierop om het geluid te dempen. Zie **126, DE PARKEERHULP GEBRUIKEN** als het voertuig is uitgerust met parkeerhulp.

HET TOUCHSCREEN GEBRUIKEN



Druk niet te hard op het touchscreen wanneer u items selecteert.

Definities voor de verschillende knopaanrakingen en touchscreen-gebaren die worden gebruikt in dit instructieboekje:

- Aanraken: raak het schermoppervlak kort aan met de punt van uw vinger.
- Lang aanraken: raak het schermoppervlak lang aan.
- Vegen: beweeg de punt van uw vinger over het schermoppervlak in een snelle lineaire beweging.
- Slepen: raak een object aan en beweeg de punt van uw vinger over het schermoppervlak zonder contact te verliezen.

ONDERHOUD VAN HET TOUCHSCREEN



Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen op het touchscreen. Neem voor informatie over goedgekeurde reinigingsmiddelen contact op met een dealer/erkende reparateur.

ALGEMENE INSTELLINGEN

Het scherm van het menu **Algemene instellingen** is onderverdeeld in categorieën. Raak aan om de lijst met instellingen voor het vereiste systeem weer te geven:

- **Systeem.**
- **Display.**
- **Media.**
- **Bluetooth.**
- **Telefoon.**
- **Navigatie.**
- **WiFi.**
- **Klimaatregeling.**

N.B.: De lijst kan variëren, afhankelijk van de specificatie van het voertuig.