

11. Achterruitverwarming: indrukken om in/uit te schakelen.

N.B.: De voorruit- en achterruitverwarming werken alleen bij draaiende motor.



Breng geen stickers aan op de achterruit. Maak de binnenkant van de achterruit nooit met een schraper of schuurmiddel schoon.

12. Luchtverdeling: Druk op deze toets om de gewenste luchtverdeling via het scherm **KLIMAATREGELING VOORIN** te selecteren.

13. Druk hierop om het menu voor de stoelverwarming/klimaatregeling voor **Voorstoelen** te selecteren.

14. **AUTO**-modus: Druk hierop om de volledig automatische modus aan/uit te schakelen. Afhankelijk van de specificatie van het voertuig kunnen de verschillende opties van de **AUTO**-modus worden ingesteld via de klimaatinstellingen.

15. Druk herhaaldelijk om de temperatuur rechtsvoor in het voertuig te verhogen.

16. Druk herhaaldelijk om de temperatuur rechtsvoor in het voertuig te verlagen.

17. **A/C**: Druk hierop om de airconditioning (A/C) in/uit te schakelen.

18. **MAX A/C**: druk hierop om de modus Maximale airconditioning (A/C) in/uit te schakelen.

19. Druk om de ventilatorsnelheid te verhogen.

20. Druk om de ventilatorsnelheid te verlagen.

21. Druk hierop om maximaal ontdooien van de voorruit in/uit te schakelen.

22. Recirculatie: Druk hierop voor getimede recirculatie (recirculatie neemt 4 minuten in beslag) of houd ingedrukt voor continue recirculatie. Druk nogmaals om uit te schakelen.

N.B.: Door langdurig gebruik bij lage temperaturen kunnen de ruiten beslaan.

23. Druk hierop om de temperatuur voor de linker voorkant van het voertuig te verlagen.

N.B.: Enkele van de harde toetsen zijn voorzien van een LED-controlelampje, dat gaat branden om de selectie te bevestigen.

INSTRUCTIEVIDEO



E173294

KLIMAATINSTELLINGEN

Raak de schermtoets **Algemene instellingen** in het menu **KLIMAATREGELING VOORIN** aan en selecteer vervolgens **Klimaat**. Zie **88**, **KLIMAATREGELING**.

- **Automatische gevoeligheid:** De luchtkwaliteitsensor voor automatische recirculatie kan worden ingesteld op **Laag**, **Medium** of **Hoog**. Selecteer **Uit** om de automatische recirculatie uit te schakelen.
- **Automatische werking:** de aanjagersnelheid voor automatisch bedrijf kan worden ingesteld op **Laag**, **Medium** of **Hoog**.
- **Automatische voorruit- en achterruitverwarming:** De automatische werking van de verwarmde schermen voor en achter kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld.

N.B.: Door de selectie van de **ECO**-rijmodus kunnen automatisch bepaalde standen en instellingen voor deze menu's worden gewijzigd (afhankelijk van de vorige selecties). Zie **150**, **ECO**.