

AUTOMATISCHE RECIRCULATIE

Als een luchtkwaliteitsensor is gemonteerd, volgt de klimaatregeling de vervuiling van de buitenlucht en wordt de recirculatie ingeschakeld als de waarde een vooraf bepaald niveau bereikt. Deze functie werkt alleen wanneer deze in het menu **Instellingen** is geselecteerd. De recirculatiegevoeligheid kan ook worden gewijzigd in het menu **Instellingen** worden gewijzigd. Zie **90**, **LUCHTKWALITEITSSENSOR**.

Als u op de recirculatieknop drukt, wordt de automatische recirculatie niet uitgeschakeld.

LUCHTKWALITEITSSENSOR

De gevoeligheid van de luchtkwaliteitsensor kan via het touchscreen worden aangepast:

1. Selecteer **Instellingen** in het menu **Klimaat**.
2. Raak de toetsen op het scherm aan om de gevoeligheid te verhogen/verlagen.
Raak **Uit** aan om de bewaking van de luchtkwaliteit uit te schakelen.



Het pictogram voor de automatische recirculatie verschijnt op het touchscreen als de luchtkwaliteitsensor is ingeschakeld.

VERWARMDE STOELLEN

N.B.: Stoelverwarming vraagt zeer veel accuvermogen. De voorruitverwarming en de achterruitverwarming werken alleen terwijl de motor loopt.

N.B.: Indien aanwezig kan de stoelverwarming achter (stoelen zonder klimaatregeling) alleen worden bediend door te drukken op de knoppen op de achterzijde van de middenconsole.

Druk op de betreffende knop voor stoelverwarming achter om de gewenste stoelverwarming op maximumniveau in te schakelen. De 3 LED-lampjes op de knop gaan branden.

Druk een tweede keer om de stoelverwarming op de middelste stand in te stellen: 2 LED-lampjes gaan branden.

Druk een derde keer om de stoelverwarming op de laagste stand in te stellen: 1 LED-lampje gaat branden.

Druk een vierde keer op de toets voor uitschakelen.

STOELLEN MET KLIMAATREGELING

N.B.: De verwarming/klimaatregeling van de stoelen werkt alleen wanneer de motor is ingeschakeld.

Raak de schermtoets **Voorstoelen** in het menu **Klimaat** aan of druk op de toets Stoelverwarming/Klimaatregeling.

N.B.: Het menu **Voorstoelen** wordt weergegeven.

N.B.: Een pictogram van de stoel, aan de bovenkant van het touchscreen, verandert van kleur om de status van de stoelen met klimaatregeling aan te geven: rood voor verwarming en blauw voor koeling.

Stoelverwarming

- Raak de pijl omhoog aan om de ventilatieverwarming op de maximale stand (3 rode blokjes) in te schakelen.
- Raak de pijl omlaag een of twee keer aan om een lagere ventilatiestand in te stellen (respectievelijk 2 rode blokjes en 1 rood blokje).
- Raak de pijl omlaag een derde keer aan om de stoelverwarmingventilatie uit te schakelen.