

Bandenspanningsbewakingssysteem (TPMS)

N.B.: De eenheden voor de bandenspanning kunnen via het menu **Voertuiginformatie** en het menu **Bandeninformatie** worden geconfigureerd voor weergave als bar, psi of kPa.

Als deze functie wordt gekozen, worden de laatste bekende bandenspanningen weergegeven, naast de aanbevolen spanning voor koude banden (tussen haakjes).

N.B.: Als één van de wielen of banden is verwijderd, zijn de weergegeven bandenspanningen wellicht niet geldig. Maak een proefrit van minstens 15 minuten om het systeem opnieuw te kalibreren.

AANBEVOLEN BANDENSPANNING OPZOEKEN

Het instrumentenpaneel kan worden gebruikt voor het weergeven van de aanbevolen spanning voor koude banden voor uw auto. De bandenspanningstabel is toegankelijk via het menu **Voertuiginformatie** en het menu **Bandeninformatie**.

Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL** voor meer informatie.

Afhankelijk van de specificatie van het voertuig worden mogelijk een aantal verschillende waarden voor verschillende rijomstandigheden weergegeven, bijvoorbeeld voor een zwaar beladen auto of voor rijden met hoge snelheid.



De op het instrumentenpaneel weergegeven bandenspanningen zijn niet geldig als niet door Jaguar goedgekeurde wielen of banden op het voertuig gemonteerd zijn.

VOERTUIGBELADING

De gevoeligheid van het Bedradingscontrole (TPMS) kan worden ingesteld tussen **Normale belasting** en **Zware belasting** via de menu's van het instrumentenpaneel, **Voertuiginformatie**, **Bandenspanningen** en **TPM-beladingsinstellingen**. Het contact moet worden ingeschakeld als de motor niet draait. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

Telkens wanneer het contact wordt ingeschakeld, verschijnt een TPMS-mededeling op het message centre om aan te geven welke beladingsinstelling wordt gecontroleerd. De mededeling is **TPMS-INSTELLING ZWARE BELASTING** of **TPMS-INSTELLING NORMALE BELASTING**.

N.B.: De TPMS-instelling moet overeenkomen met de voertuigbelading.

De TPMS-instelling **Normale belasting** moet worden gebruikt tijdens normaal gebruik van het voertuig, bijvoorbeeld bij 3 inzittenden en één stuk bagage. Deze instelling verbetert het rijcomfort, indien de gewichtsbeperking voor passagiers en bagage niet wordt overschreden.

De TPMS-instelling **Zware belasting** moet worden gebruikt wanneer de belading van het voertuig hoger is dan bij normaal gebruik en tot het maximaal toelaatbare totaalgewicht (MTT), bijvoorbeeld meer dan 3 inzittenden en meer stuks bagage.

N.B.: Controleer of de bandenspanning correct is voor de voertuigbelading. Zie **250, BANDENSPANNINGEN**.