

Stabiliteitsregeling

Het DSC-waarschuwinglampje knippert wanneer de DSC of TracDSC is ingeschakeld (de cruise control wordt dan automatisch uitgeschakeld). Zie **59, DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) (ORANJE)**.

DE DSC UITSCHAKELEN

Houd de DSC **UIT**-knop langer dan 3 seconden ingedrukt om de DSC uit te schakelen.

Op het message centre verschijnt de mededeling **DSC UIT** en er klinkt een kort geluidssignaal. Het waarschuwinglampje "DSC uit" gaat ook branden ter bevestiging dat de DSC is uitgeschakeld. Zie **59, DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) UIT (ORANJE)**.

DE DSC INSCHAKELEN

Druk kort op de knop DSC **UIT** om de DSC in te schakelen.

De DSC wordt ingeschakeld en op het message centre verschijnt kort de mededeling **DSC AAN**.

Het **DSC UIT**-waarschuwinglampje gaat uit ter bevestiging dat de DSC is ingeschakeld. Zie **59, DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) UIT (ORANJE)**.

***N.B.:** Als u de motor uit- en opnieuw inschakelt, verandert de status altijd in **DSC AAN**, ongeacht de stand die is geselecteerd.*

Het DSC-waarschuwinglampje knippert wanneer de DSC is ingeschakeld (de cruise control wordt dan automatisch uitgeschakeld). Zie **59, DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) (ORANJE)**.