

WAARSCHUWINGS EN CONTROLELAMPJES

De RODE waarschuingslampjes horen bij de primaire waarschuwingen. U moet een primaire waarschuwing direct onderzoeken of deskundig advies inwinnen voordat u verder rijdt.

ORANJE en GELE waarschuingslampjes wijzen op secundaire waarschuwingen. Sommige waarschuwingen geven alleen maar aan dat een bepaalde functie van het voertuig is geactiveerd. Voor andere waarschuwingen moet de bestuurder echter actie ondernemen en vervolgens zo snel mogelijk deskundige hulp inroepen.

GROENE en BLAUWE lampjes op het instrumentenpaneel geven de systeemstatus aan.

LAMPJESCONTROLE

Wanneer u het contact inschakelt, voert het systeem een controle uit van de waarschuingslampjes die drie seconden duurt (alleen het waarschuingslampje van de airbags blijft zes seconden lang branden). Als een van de waarschuingslampjes na deze controle blijft branden, moet u de oorzaak onderzoeken voordat u gaat rijden.

Bij sommige waarschuingslampjes horen mededelingen die op het message centre verschijnen.

N.B.: Het systeem controleert tijdens de lampjescontrole niet alle waarschuingslampjes. Die van het grootlicht en de richtingaanwijzers worden bijvoorbeeld niet gecontroleerd.

N.B.: Als er een aanhangwagen met LED-verlichting op de aanhangerstekkerdoos wordt aangesloten, kan de lampjescontrole niet worden uitgevoerd.

KRITIEKE WAARSCHUWING (ROOD)



Gaat branden wanneer er een kritieke waarschuwing op het message centre verschijnt.

ALGEMENE WAARSCHUWING/INFORMATIEVE MEDEDELING (ORANJE)



Gaat branden wanneer er een niet-kritieke waarschuwing of informatieve mededeling op het message centre verschijnt.

MOTORTEMPERATUUR (ROOD)



Gaat branden wanneer de motortemperatuur te hoog is. Op het message centre verschijnt ook de mededeling **MOTOR OVERVERHIT**.

Breng het voertuig veilig tot stilstand en win vakbekwaam advies in voordat u verder gaat.

LAGE OLIEDRUK (ROOD)



Als het lampje knippert of tijdens het rijden gaat branden, dient u het voertuig tot stilstand te brengen zodra u dit veilig kunt doen en de motor onmiddellijk uit te schakelen.

Controleer het oliepeil en vul zo nodig olie bij. Start de motor. Als het lampje blijft branden, schakelt u de motor onmiddellijk uit en roept u voordat u verder rijdt eerst deskundige hulp in.

REMMEN (ROOD)



Gaat even branden bij de lampjescontrole wanneer u het contact inschakelt.