

RIJMODI, WERKING



Gebruik de knoppen op de middenconsole (zie **320, BEDIENINGSELEMENTEN VOOR HET RIJDEN**) om door de verschillende rijmodi te navigeren. De LED behorende bij de ingeschakelde rijmodus gaat branden en er verschijnt er een bevestigingsmededeling op het message centre.

N.B.: Door te wisselen tussen verschillende rijmodi worden diverse voertuiginstellingen gewijzigd. De motortoerentallen kunnen bijvoorbeeld wijzigen door de selectie van een andere rijmodus, terwijl de gaspedaalstand gelijk blijft en het stuurwiel kan ook zwaarder of lichter aanvoelen. Deze veranderingen zijn niet groot, maar wel merkbaar.

DYNAMIC



In de Dynamic-functie wordt de coördinatie tussen de regelsystemen van het voertuig geregeld om gunstigere rijprestaties te bereiken, zodat het volledig potentieel van het voertuig kan worden benut.

Het voertuig reageert zodanig dat u wordt gestimuleerd om geconcentreerd en doelbewust te rijden.

N.B.: De Dynamic-functie blijft geselecteerd tot circa 6 uur nadat het contact is uitgeschakeld. Daarna moet u de functie desgewenst opnieuw inschakelen.

N.B.: Tijdens het handmatig schakelen, zie **117, HANDMATIG SCHAKELEN**, met de Dynamic-functie ingeschakeld en de transmissie in de Sportstand (**S**), wordt het opschakelen geheel door de bestuurder zelf geregeld. De transmissie schakelt niet automatisch naar een hogere versnelling zal schakelen, zelfs niet als het limiet voor het motortoerental (tpm) is bereikt. Het schakelwaarschuwinglampje licht kort op in het message centre bij het aanbevolen schakelmoment (opschakelen). Zie **61, SCHAKELWAARSCHUWINGSLAMPJE (GROEN)**.

NORMAAL



Wanneer de normale rijmodus is geselecteerd, keren alle voertuigsystemen terug naar de normale instellingen.

De normale rijmodus moet worden geselecteerd wanneer er geen reden meer is om een andere rijmodus te selecteren.

ECO



In de **ECO**-functie wordt de coördinatie tussen de regelsystemen van het voertuig geregeld om conservatief rijgedrag te bewerkstelligen, zodat het brandstofverbruik lager is en de hoeveelheid uitlaatemissies wordt beperkt.

Wanneer de **ECO**-functie is geselecteerd, wordt de status van het systeem op het message centre weergegeven. Zie **52, INSTRUMENTENPANEEL**.

Door de **ECO**-functie te selecteren, kunnen zich wijzigingen voordoen in:

- Voertuiginstellingen:
 - Automatisch schakelen.
 - Gaspedaalreactie.