

GROOT ALARM



U mag geen wijzigingen of toevoegingen uitvoeren aan het alarmsysteem. Als gevolg van dergelijke wijzigingen kan dit systeem defect raken.

Dubbelvergrendel het voertuig om het groot alarm in te schakelen. Raadpleeg **15, DUBBELVERGRENDELEN** en **17, VERGRENDELEN ZONDER SLEUTEL**.

Het groot alarm biedt het maximale beschermingsniveau voor het voertuig. Het bestaat uit:

- Het omtrekalarm.
- Een noodstroomsirene.
- Een hellingshoeksensor.
- Een inbraakdetector.

OMTREKALARM

Vergrendel het voertuig enkelvoudig om het omtrekalarm in te schakelen. Raadpleeg **15, ENKELVOUDIG VERGRENDELEN** en **17, VERGRENDELEN ZONDER SLEUTEL**.

Het omtrekalarm biedt het minimale beschermingsniveau voor het voertuig.

NOODSTROOMSIRENE

In bepaalde markten is een afzonderlijke noodstroomsirene met eigen batterij gemonteerd. Dit apparaat geeft alarm als de voertuigaccu of de alarmsirene worden losgekoppeld terwijl het beveiligingssysteem is ingeschakeld.

HET ALARM UITSCHAKELEN NADAT HET IS AFGEGAAN

Als het alarm is afgegaan, kunt u het op een van de volgende manieren uitschakelen:

- Door op de ontgrendeltoets van de Smart-key te drukken.
- Door een portier te openen met Instappen zonder sleutel.
- Door op de **START/STOP**-knop te drukken terwijl er een geldige Smart-key aanwezig is.

Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**. De oorzaak van de laatste activering van het alarm kan worden weergegeven op het message centre via het menu **Voertuiginformatie** en het menu **Laatste alarm**.

HELLINGSHOEKDETECTOR

Wanneer de hellingshoeksensor is aangebracht en ingeschakeld, detecteert deze elke verandering in de hoek van het voertuig ten opzichte van de grond. Wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld en het voertuig is dubbelvergrendeld, zal iedere verandering in de hoek van het voertuig ten opzichte van de grond het alarm activeren.

N.B.: De hellingshoeksensor is een *alarmsensor*. U kunt de **Alarmsensors in- en uitschakelen** (voor uitsluitend één alarmcyclus) in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

INBRAAKDETECTOR

Indien gemonteerd en ingeschakeld detecteert de inbraakdetector het binnendringen van personen in het voertuiginterieur. Wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld en het voertuig is dubbelvergrendeld, zal het binnendringen van een persoon in het interieur via de ramen het hellingshoekalarm doen afgaan.