

N.B.: Als u het rempedaal intrapt, wordt de ACC geannuleerd.

Als de ACC verwacht dat de maximale remkracht onvoldoende zal zijn, wordt een waarschuwingssignaal weergegeven terwijl de ACC blijft afremmen. **BESTUURDER OVERNEMEN** wordt op het message centre weergegeven. U moet onmiddellijk handelen.

In de volgfunctie keert het voertuig automatisch terug naar de ingestelde snelheid als de weg vrij is, bijvoorbeeld:

- Het voertuig voor u accelereert naar een hogere snelheid dan de ingestelde snelheid, of wisselt van rijstrook.
- U wisselt van rijstrook naar links of rechts, of rijdt een afrit op.

U moet zo nodig overnemen.

Als u een richtingaanwijzer inschakelt, verkleint de ACC de afstand tot het voertuig vóór u om sneller op de verwachte manoeuvre te kunnen reageren. Als een manoeuvre niet wordt uitgevoerd, zal de eerdere afstand na enkele seconden worden hersteld. Verhoogde respons treedt mogelijk niet op wanneer de ACC detecteert dat dit onverstandig is, bijvoorbeeld omdat u al te dicht op het voertuig voor u rijdt of al op een andere rijstrook rijdt.

Volgfunctie uit



De volgfunctie kan worden uitgeschakeld door de schakelaar voor het verkleinen van de afstand op het stuurwiel ingedrukt te houden, totdat het pictogram "Volgfunctie uit" op het message centre wordt weergegeven. Zie **141, DE ACC GEBRUIKEN**. Het waarschuwingsslampje volgfunctie uit op het instrumentenpaneel gaat uit.

N.B.: De volgfunctie is de standaardinstelling voor ACC en daarom wordt de volgfunctie automatisch uitgeschakeld als ACC gedurende langere tijd niet wordt gebruikt en als het contact wordt uitgezet.

Om de volgfunctie weer in te schakelen, drukt u kort op een van de knoppen voor het verkleinen of vergroten van de afstand. De eerder ingestelde afstand wordt hervat en het (oranje) waarschuwingsslampje van de volgfunctie op het instrumentenpaneel gaat branden.

DE INGESTELDE AFSTAND VAN DE VOLGFUNCTIE WIJZIGEN



U moet al naar gelang de verkeersomstandigheden de juiste afstand selecteren.

U kunt 4 afstanden instellen. De geselecteerde instelling voor de afstand wordt op het message centre weergegeven wanneer u de toetsen voor het aanpassen van de afstand bedient.

Elke afstand wordt op het message centre weergegeven door een extra pijl vóór het voertuigpictogram. Nadat u het contact hebt ingeschakeld, selecteert de ACC automatisch de standaardafstand (afstand 3).

DE VOERTUIGSNELHEID EN DE VOLGFUNCTIE ANNULEREN



Wanneer u de ACC annuleert door het gaspedaal in te trappen, zal de ACC de remmen niet automatisch in werking stellen om de afstand naar het voertuig voor u te handhaven.