

Gebruik de draaiknop om de halogeenkoplampen in de juiste stand te zetten voor de huidige belading van het voertuig. Deze bevindt zich op het onderste dashboardpaneel aan de bestuurderskant.

**N.B.:** Niet beschikbaar voor alle markten.

Voertuigbelading	Schakelaarpositie
Alleen bestuurder	0
Bestuurder en passagier voorin	1
Bestuurder en passagiers op alle stoelen	2
Maximaal toelaatbare totaalgewicht	3
Maximale achteraslast	3

## ADAPTIEVE BOCHTVERLICHTING (AFS)

Als u de koplampen hebt ingeschakeld, past de AFS de koplampstralen tijdens het nemen van een bocht aan om een betere verlichting in de rijrichting te geven.

De AFS wordt gedeactiveerd wanneer:

- De achteruitversnelling (R) wordt gekozen.
- Het voertuig staat stil.

Een systeemstoring wordt gedetecteerd: de koplampen proberen naar de middenstand te gaan en stil te blijven staan. Het AFS-waarschuwingslampje gaat dan branden om aan te geven dat zich een storing heeft voorgedaan. Zie **59, ADAPTIEVE BOCHTVERLICHTING (ORANJE)**.

Neem als het waarschuwingslampje gaat branden zo snel mogelijk contact op met uw dealer/erkende reparateur.