

- De instellingen van verwarming en ventilatie:
  - Verwarmde stoelen worden uitgeschakeld. Zie **90, VERWARMDE STOELN**.
  - Stoelen met klimaatregeling worden uitgeschakeld. Zie **90, STOELN MET KLIMAATREGELING**.
  - Menu **Klimaatinstellingen** (afhankelijk van de vorige selecties). Zie **89, KLIMAATINSTELLINGEN**. **Automatische voorruit- en achterrautverwarming** wordt uitgeschakeld. **Automatische werking** wordt gewijzigd van **Hoog** of **Medium** naar **Laag**.

***N.B.:** Indien nodig kan de bestuurder deze wijzigingen annuleren door de normale bediening van elke functie of menu-instelling.*

***N.B.:** Wanneer een alternatieve rijmodus wordt geselecteerd, worden eventuele wijzigingen in de verwarmings- en ventilatie-instellingen/menu-instellingen behouden of het systeem keert terug naar de voorgaande instellingen, indien geen recente wijzigingen zijn aangebracht.*

Het Eco-gegevenssysteem is een andere functie die is ontworpen om de bestuurder te helpen zo zuinig mogelijk te rijden door gegevens over de rijstijl en rijtips op het scherm weer te geven. Het menu **Eco-gegevens** is toegankelijk via het menu **Extra functies** van het touchscreen. Zie **86, EXTRA FUNCTIES**.

***N.B.:** Het Eco-gegevenssysteem begint pas gegevens vast te leggen nadat het voertuig 1 km (0,6 mijl) heeft gereden.*

***N.B.:** Het Eco-gegevenssysteem bewaakt alleen de handelingen van de bestuurder. Automatische ingangssignalen van het voertuig, zoals van het gaspedaal of de door de adaptieve cruise control (ACC) uitgeoefende remkracht, kunnen niet worden gemeten. Gegevens die niet worden gemeten en vastgelegd, worden op het message centre grijs weergegeven.*

## INSTRUCTIEVIDEO



E173307

## WINTER



De winterfunctie verbetert de stabiliteit van het voertuig in omstandigheden met minder grip.

Het voertuig reageert rustiger en beheerster om wielslip te voorkomen, zodat u onder nadelige rijomstandigheden betrouwbaar kunt doorrijden.

***N.B.:** De winterfunctie blijft ingeschakeld, ook nadat het contact is uitgeschakeld. De winterfunctie moet worden uitgeschakeld als de functie niet meer nodig is.*

Winterbanden en vierseizoenenbanden dragen ook bij aan een verbetering van de stabiliteit van het voertuig in slechte weersomstandigheden. Zie **253, WINTERBANDEN GEBRUIKEN**.