

! Zorg dat de ruitenwissers zijn uitgeschakeld voordat u een automatische wasstraat binnenrijdt. Als de ruitenwissers tijdens het wassen van het voertuig werken, kan het wissermechanisme beschadigd raken.

2. Draai de ring om het interval tussen wisbewegingen aan te passen wanneer positie (1) is geselecteerd. Hoe hoger de instelling, hoe vaker wisbewegingen worden uitgevoerd.

N.B.: De frequentie van de wisbewegingen neemt toe met de rijsnelheid.

3. Continu langzaam wissen.
4. Continu snel wissen.
5. Enkele wisslag over de voorruit, of houd de stuurkolomhendel in deze stand voor continu wissen.
6. Voorruitwissers en -sproeiers: Trek aan de stuurkolomhendel en laat deze los om de voorruitwissers en -sproeiers in werking te stellen. Nadat u de stuurkolomhendel hebt losgelaten, voeren de ruitenwissers nog 2 slagen uit. Na enkele seconden wordt eventueel resterende sproeiervloeistof met een druppelwisslag weggeveegd. Als er meer ruitensproeiervloeistof nodig is, trekt u de stuurkolomhendel gedurende enige tijd naar u toe.

N.B.: De voorruitwissers werken niet wanneer de motorkap open is.

N.B.: Als de ruitenwissers vegen op de ruit achterlaten nadat het voertuig is gewassen, kan dit het gevolg zijn van achterbleven was of andere resten. Als dit gebeurt, maakt u het glas schoon met de aanbevolen ruitenreinigingsvloeistof. Zie 279, **SMEERMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN.**

N.B.: Als de ruitenwissers versleten zijn, wordt de voorruit minder goed gewist en zal de automatische regensensor ook minder goed werken. Versleten of beschadigde ruitenwischerbladen moeten altijd zo snel mogelijk worden vervangen. De onderhoudsstand van de ruitenwissers verplaatst de wissers zodat de bladen kunnen worden vervangen. Zie 222, **ONDERHOUDSSTAND RUITENWISSERS.**

N.B.: Als de wisserbladen vastlopen of belemmerd raken, worden de ruitenwissers tijdelijk elektronisch buiten werking gesteld. Als dit gebeurt, moet u de wissers en het contact uitschakelen zodra dit veilig kan. Haal alle belemmeringen weg en zorg dat de wisserbladen vrij kunnen bewegen voordat u het contact inschakelt.

SNELHEIDSAFHANKELIJKE STAND

Wanneer u langzamer dan 8 km/h (5 mph) rijdt terwijl de ruitenwissers zijn ingeschakeld, worden de ruitenwissers naar de eerstvolgende lagere stand geschakeld. Wanneer de rijsnelheid stijgt tot boven de 8 km/h (5 mph), wordt de oorspronkelijke ruitenwissersnelheid hersteld.

Bij voertuigen zonder regensensor wordt de frequentie van het interval van de voorruitwissers verhoogd wanneer de rijsnelheid toeneemt.



Een dealerbedrijf/erkende reparateur kan deze functie in- of uitschakelen.

REGENSENSOR

De regensensor van de ruitenwissers/-sproeiers (indien gemonteerd) is aan de binnenzijde van de voorruit gemonteerd, achter de binnenspiegel. De sensor kan detecteren of er water op de voorruit aanwezig is en zelfs hoeveel. De ruitenwissers worden zo nodig automatisch ingeschakeld.