

GETIMEDE TEMPERATUURREGELING INSTELLEN

Met het touchscreen kunt u zowel vooraf ingestelde activeringstijden programmeren als de getimede temperatuurregeling handmatig bedienen.

Wanneer het systeem in werking is, knippert de LED in de toets **AUTO** of **A/C**. **AUTO** geeft aan dat de motor of de passagiersruimte wordt verwarmd. **A/C** geeft aan dat de passagiersruimte wordt geventileerd. De keuze van de werking wordt automatisch bepaald door het systeem, afhankelijk van de buitentemperatuur.

N.B.: Het systeem stopt met werken wanneer u de motor start.



De getimede temperatuurregeling programmeren:

1. Druk op de knop **HOOFDMENU**.

2. Raak de schermtoets **Klimaat timen** aan. Deze schermtoets kan worden ingesteld als persoonlijke sneltoets en is ook toegankelijk via de schermtoets **Extra functies**. Selecteer **Timer 7 dagen** of **Enkele gebeurtenis** en selecteer de timerschermknop. Als Timer 7 dagen is geselecteerd, selecteert u de dag waarvoor u een programma wilt instellen. U kunt ook **Hele week** selecteren, om voor iedere dag dezelfde inschakeltijd in te stellen.
3. Raak het pictogram voor **Timer 1** of **Timer 2** aan. U kunt de timers met het pictogram aan/uit omwisselen tussen aan en uit.
4. Gebruik de pijl omhoog en de pijl omlaag om de gewenste inschakeltijd in te stellen. U stelt de uren en minuten afzonderlijk in.
5. Raak **OK** aan. De inschakeltijd verschijnt op het scherm. U kunt zo nodig met dezelfde procedure het tijdstip voor de andere timer instellen.
6. Eenmaal ingesteld, kunnen de getimede gebeurtenissen naar wens worden in- of uitgeschakeld via het scherm **Getimede temperatuurregeling**. Selecteer hiervoor de schermtoets **Timer 7 dagen** of **Enkele gebeurtenis**.

N.B.: De ingestelde tijden moeten 20 minuten vóór aanvang van de geplande rit worden geprogrammeerd.

N.B.: De tijdsnotatie (12- of 24-uurweergave) wordt bepaald door de tijdsinstellingen die zijn geselecteerd in het menu **Systeeminst.**. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

N.B.: Getimede temperatuurregeling werkt slechts één keer tussen de twee motorstarts. Een via de afstandsbediening verzonden verzoek voor getimede temperatuurregeling wordt niet uitgevoerd indien er al een geprogrammeerde getimede temperatuurregeling heeft plaatsgevonden.