

De motor starten

- ❗ Als u het rempedaal intrapt terwijl u op de **START/STOP**-knop van de motor drukt, start de motor.
 - Zorg ervoor dat bij voertuigen met een handgeschakelde versnellingsbak het koppelingspedaal **NIET** is ingetrapt.
 - ❗ Als u het koppelingspedaal intrapt terwijl u op de **START/STOP**-knop van de motor drukt, start de motor.
2. Houd de **START/STOP**-knop ingedrukt totdat de waarschuwingslampjes op het instrumentenpaneel branden. Zie **320, BEDIENINGSELEMENTEN VOOR HET RIJDEN**.
 3. Laat de **START/STOP**-knop los.

ROLLEND HERSTARTEN

N.B.: De **START/STOP**-knop is gedurende 2 seconden nadat de motor is uitgeschakeld geblokkeerd.

U kunt de motor tijdens het rijden opnieuw starten door de neutraalstand **N** te selecteren en op de **START/STOP**-knop van de motor te drukken.

RESERVEPROCEDURE VOOR HET STARTEN ZONDER SLEUTEL

Als u het voertuig met het sleutelblad voor noodgevallen hebt ontgrendeld of het voertuigstelsel de Smart-key niet kan detecteren, moet u de reservefunctie voor het starten zonder sleutel gebruiken om het beveiligingssysteem uit te schakelen en de motor te starten.

U kunt de reservefunctie voor het starten zonder sleutel alleen gebruiken wanneer de mededeling **Smart-key niet herkend - Verplaats of Plaats zoals weergegeven en druk op de startknop** op het message centre wordt weergegeven.



1. Houd de Smart-key plat tegen de onderkant van de stuurkolomkap, met de toetsen naar buiten gericht.

N.B.: De stuurkolom is aan de zijkant voorzien van merktekens om de plaatsing van de Smart-key te vereenvoudigen.

2. Automatische transmissie: Trap het rempedaal stevig in.
Handgeschakelde versnellingsbak: Trap het koppelingspedaal stevig in.
3. Druk op de **START/STOP**-knop en laat de knop los.

Als de motor is gestart, kunt u uw voet van het rempedaal (of het koppelingspedaal bij een handgeschakelde versnellingsbak) halen, als u dit veilig kunt doen.

Als het systeem de Smart-key niet herkent of de motor nog steeds niet wil starten, raadpleegt u een dealer/erkende reparateur.