

Het aanhangeraansluitpunt van de verwijderbare trekhaak moet handmatig worden uitgeklaapt (2) en opgeborgen (1), zoals afgebeeld.

Het aanhangeraansluitpunt van de elektrisch instelbare trekhaak wordt automatisch met de trekhaak uitgeklaapt en opgeborgen.

Wanneer een aanhanger elektrisch op het voertuig is aangesloten en de richtingaanwijzers van het voertuig worden gebruikt, knippert het lampje van de aanhanger tegelijkertijd met de richtingaanwijzer. Zie 61,

RICHTINGAANWIJZERS VAN DE AANHANGER (GROEN).

Wanneer bij gebruik van een richtingaanwijzer van het voertuig het symbool niet knippert, moet u de verbinding van de aanhanger controleren en gepaste actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de richtingaanwijzers van de aanhangwagen werken.

Functie	Minimum-belasting	Maximale belasting ampère (watt)
Remlichten	0,25 ampère (6 W)	10 ampère (120 W)
Richtingaanwijzers*	0,25 ampère (6 W)	5 ampère (60 W)*
Zijmarkeerlichten/ achterlichten*	-	5 ampère (60 W)*
Achteruitrijlichten	-	5 ampère (60 W)
Mistlicht	-	5 ampère (60 W)
Permanente accuvoeding	-	15 ampère (180 W)
Contactvoeding	-	15 ampère (180 W)

* Voor beide zijden.

VERPLICHTE CONTROLES BIJ HET TREKKEN



U mag het maximale voertuiggewicht, de maximale achteraslast, het maximale aanhangergewicht en de kogeldruk niet overschrijden. Door het overschrijden van deze grenzen kan de combinatie onstabiel worden en kunt u de macht over het stuur verliezen.



Leg de losbreekkabel of veiligheidsketting niet met een lus om de trekhaakkogel, aangezien deze eraf kan glijden.

- Om de stabiliteit van het voertuig te handhaven, moet de kogeldruk van de aanhanger op ongeveer 7% van het brutogewicht van de caravan of aanhanger (en minimaal 4 %) worden ingesteld.

- Bij het trekken van een aanhanger met meer dan één as moet deze zo worden beladen, dat er sprake is van een gelijkmatige gewichtsverdeling tussen de assen.

Wanneer u het beladen gewicht van de aanhanger berekent, dient u het aanhangergewicht en het gewicht van de lading bij elkaar op te tellen.

Als de lading over het voertuig en de aanhanger verdeeld kan worden, verbetert het plaatsen van meer gewicht in het voertuig meestal de stabiliteit. U mag de gewichtsgrenzen van het voertuig niet overschrijden.

Verhoog de spanning van de achterbanden van het trekkende voertuig tot de waarden voor de maximale belasting van het voertuig.

Zorg ervoor dat een voor dit doeleinde geschikte losbreekkabel, veiligheidsketting of secundaire koppeling wordt gebruikt. Raadpleeg voor de juiste procedure de instructies van de aanhangerfabrikant.