

Buitenverlichting

Om het grootlicht handmatig in te schakelen, zet u de stuurkolomhendel in de normale stand voor grootlicht. Zet de stuurkolomhendel weer in de middelste stand om automatisch grootlicht weer in te schakelen.

U kunt handmatig overschakelen van grootlicht naar gedimde koplampen door de stuurkolomhendel in de stand voor knipperen met grootlicht (2) te zetten. Hiermee schakelt u automatisch grootlicht uit. Zet de stuurkolomhendel in de stand voor grootlicht (1) en daarna in de middelste stand om automatisch grootlicht weer in te schakelen.

U kunt automatisch grootlicht uitschakelen door de stuurkolomhendel vanuit **AUTO** terug te draaien naar de stand voor koplampen aan.

Deze functie kan worden in- of uitgeschakeld via het menu **Rijfuncties** en het menu **Automatisch grootlicht** van het instrumentenpaneel. Zie **53, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**. Gebruik het menu **Voertuiginformatie** en het menu **AHB-gevoeligheid** om ofwel de **Normale modus** ofwel de **Testmodus** te selecteren.

Het volgende kan van invloed zijn op de werking van automatisch grootlicht:

- Lichtweerkaatsende verkeersborden.
- Zwak verlichte weggebruikers, zoals fietsers of voetgangers.
- Slechte weersomstandigheden, zoals regen of mist.
- Een vuile of afgedekte sensor.
- Een vuile, beschadigde of beslagen voorruit.
- Tegemoetkomend verkeer gedeeltelijk afgedekt door een vangrail op de snelweg.

N.B.: Het systeem zal niet onder alle mogelijke omstandigheden het grootlicht in of uitschakelen. U blijft ervoor verantwoordelijk om te allen tijde de koplampen correct te gebruiken.

N.B.: Zorg ervoor dat de naar voren gerichte sensors op de achterkant van de binnenspiegel niet worden geblokkeerd of afgedekt.

DETECTIE VAN DE RUITENWISSERWERKING

Als u de automatische inschakeling van de verlichting hebt geselecteerd en de ruitenwissers gedurende 20 seconden of langer inschakelt, gaan de stadslichten, de achterlichten en de koplampen automatisch branden. Wanneer u de ruitenwissers uitschakelt, gaan de lampen automatisch na 2 minuten uit.

KOPLAMPEN - CONDENSATIE

De lamplenzen kunnen onder bepaalde weersomstandigheden beslaan. Dit heeft geen invloed op de werking van de lampen. De condensatie zal na verloop van tijd vanzelf verdwijnen.

KOPLAMPEN - RIJDEN IN HET BUITENLAND

Het verlichtingsveld van de koplampen is geschikt voor rijden aan beide kanten van de weg. Mechanische afstellingen of afplakplaatjes zijn niet nodig.

KOPLAMPHOOGTE-INSTELLING



E164607