

Intelligente stop/start

***N.B.:** De motor wordt automatisch opnieuw gestart als u de knop indrukt terwijl de motor automatisch wordt uitgeschakeld.*

Om te bevestigen dat het systeem is uitgeschakeld, wordt de mededeling **Auto stop/start uit** kort op het message centre weergegeven.

***N.B.:** Het intelligente stop/start-systeem wordt de eerstvolgende keer dat het contact aan wordt gezet, automatisch ingeschakeld.*

Als u de intelligente stop/start-knop hebt ingedrukt terwijl er een storing is, verschijnt de melding **Auto stop/start niet beschikbaar**.

BESTUURDER VERLAAT HET VOERTUIG

***N.B.:** De functie Uitstappen bestuurder is alleen beschikbaar wanneer Intelligente stop/start ingeschakeld is.*

Om te voorkomen dat het voertuig per ongeluk wordt achtergelaten terwijl rijden nog mogelijk is, detecteert het voertuig wanneer er geen bestuurder aanwezig is en schakelt het automatisch het contact uit.

Als de rijstand (**D**), de sportstand (**S**), of de neutraalstand (**N**) is geselecteerd, zal de functie voor uitstappen van de bestuurder het contact van het voertuig uitschakelen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De bestuurder heeft zijn veiligheidsgordel niet omgedaan en:
- het rempedaal is losgelaten.

Als de parkeerstand (**P**) is geselecteerd, zal de functie voor uitstappen van de bestuurder het contact van het voertuig uitschakelen als de veiligheidsgordel van de bestuurder niet is vastgegespt.

Nadat het contact is uitgeschakeld, kan het voertuig worden vergrendeld. Zie **15**, **ENKELVOUDIG VERGRENDELEN**.